

PHILIPS

Hodetelefoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Komfortabel passform på øret

Støyundertrykking

Opptil 70 timers avspillingstid

TAH4500LB



Gli inn i en flott lyd

Hvis du vil ha superkomfortable støydempende hodetelefoner til daglig bruk, får du det her. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lavt volum. De utskiftbare ørekopputene og batteriet maksimerer komfort og ytelse i årene som kommer.

Trådløse på-øret-hodetelefoner. Fokus og flyt.

- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Spesialinnstilte 32 mm-drivere
- Komfortabel passform med utskiftbare komponenter, slik at de kan brukes i årevis

Komfortabel passform, støydemping, langvarig batteri

- Du hører alltid musikken din med aktiv støydemping
- Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Opptil 70 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)
- Hurtiglading i 5 minutter gir deg 4 timer ekstra

Klare samtaler og en intuitiv equalizer i appen

- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Høydepunkter

Flott lyd. Dynamisk bass

Spesialinnstilte 32 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. Hvis du ser på film eller spiller, kan du slå på en modus med lav latens i appen vår.

Langvarig komfort

Myke øreklokker i PU-skinns og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

Aktiv støyundertrykking

Aktiv støydemping reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan la den stå på auto eller bruke Philips Headphones-appen for å justere nivåene selv.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strøme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

Opptil 70 timer (med ANC av)

Med støydemping av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

Klare samtaler

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Philips Headphones-appen

Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Resirkulerte materialer

Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 10 mW
Følsomhet: 113 dB (1K Hz, 1 mW)
Høytalerdiameter: 32 millimeter
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 21.70 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 18.50 cm
Bruttovekt: 1.32 kg
Høyde: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Nettovekt: 0.50 kg
Taravekt: 0.82 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Philips Headphones-appstøtte
Google Fast Pair

Fastvareoppdateringer er mulig

Type kontroller: Knapp
Microsoft Swift Pair

Drift

Antall batterier: 1 del
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 50 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 70 time(r)
Kort ladetid: 5 mins for 4 hrs
Batterivekt (samlet): 9.52 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 500 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 24.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 19.85 cm
Dybde: 5.5 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Bruttovekt: 0.332 kg
Nettovekt: 0.168 kg
Taravekt: 0.164 kg

Produktmål

Høyde: 17.84 cm
Bredde: 15.84 cm
Dybde: 7.37 cm
Vekt: 0.156 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning

Formgivning

Farge: Lyseblå
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbare design: Flat/innover
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
Øretilpasning: Hodetelefoner
Øreklokke type: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: FB
Mikrofon for ANC: 3 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 71 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

