

PHILIPS

Ant ausų uždedamos ausinės

Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

Patogiai dedamos ant ausų

Triukšmo pašalinimas

Veikia iki 70 val.

TAH4500LB



Klausykitės puikaus garso

Jei norite ypač patogią triukšmą slopinančių ausinių kasdieniam naudojimui, rinkitės šias ausines. Net klausydamiesi nedideliu garsumu, galėsite mėgautis sodriu žemų dažnių garsu. Keičiamos ausinių pagalvėlės ir baterija užtikrins maksimalų komfortą ir gerai veiks ne vienus metus.

Ant ausų dedamos belaidės ausinės. Susikaupkite ir klausykitės.

- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Tiksliai pritaikyti 32 mm garsiakalbiai
- Patogus dizainas ir keičiamos detalės, užtikrinančios ilgą naudotumą

Patogus dizainas, triukšmo slopinimas, ilgai veikianti baterija

- Visada klausykitės muzikos naudodami aktyvaus triukšmo slopinimo funkciją
- Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir paprastas susiejimas
- „Bluetooth® 6.0“, „Android Fast Pair“, „Microsoft Swift Pair“
- Veikia iki 70 val. (50 val. įjungus triukšmo slopinimą)
- Greitas 5 minučių įkrovimas suteikia papildomas 4 valandas

Aiškūs skambučiai ir intuityvus ekvalaizeris programėlėje

- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvoros pakuotės

Ypatybės

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

Specialiai pritaikyti 32 mm garsiakalbiai ir „Dynamic Bass“ technologija užtikrina sodrų žemų dažnių garsą net ir klausantis mažu garsumu. Jei žiūrite filmą ar žaidžiate žaidimus, mūsų papildomoje programėlėje galite įjungti mažos delsos režimą.

Ilgalaikis komfortas

Minkštos PU odos ausinės ir minkšta reguliuojama galvos juosta užtikrina ypač patogų dizainą. Norėdami užtikrinti geriausią akustinį izoliavimą ir komfortą, galite pakeisti atminties putų ausų pagalvėles, jei jos susidėvės. Taip pat galite pakeisti ausinių įkraunamą ličio jonų akumuliatorių, kai jis pasieks savo naudojimo pabaigą.

Aktyvus triukšmo pašalinimas

Aktyvus triukšmo slopinimo funkcija sumažina išorinį triukšmą, kad galėtumėte susikaupti klausytis savo muzikos, tinklalaidžių ir

skambučių. Galite palikti automatinį režimą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“.

„Bluetooth® 6.0“

Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ prietaisais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Android Fast Pair“ ir „Microsoft Swift Pair“.

Iki 70 val. (išjungus ANC)

Išjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 70 valandų, o įjungus triukšmo slopinimą – iki 50 valandų. Norėdami greitai įkrauti akumuliatorių, įkraukite jį vos 5 minutes ir galėsite klausytis muzikos papildomas 4 valandas.

Aiškūs skambučiai

Skambučio metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Dirbtinio intelekto mikrofonas fiksuoja jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas sumažina dalį aplinkinio pasaulio triukšmo.

„Philips Headphones“ programa

Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia „AI Neural EQ“ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėlė taip pat galite reguliuoti garso slopinimą, įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

„Philips“ garsas

Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

Perdirbtos medžiagos

Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbtos popieriaus.

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 10 mW
Jautrumas: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 6,0
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 21.70 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 18.50 cm
Bendras svoris: 1.32 kg
Aukštis: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Grynasis svoris: 0.50 kg
Pakuotės svoris: 0.82 kg

Patogumas

Garso reguliatorius
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
„Google Fast Pair“
Galimi programinės aparatinės įrangos

atnaujinimai

Valdiklių tipas: Mygtukas
Microsoft Swift Pair

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 50 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 70 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 4 hrs
Baterijos svoris (iš viso): 9.52 g
Baterijos talpa (ausinės): 500 mAh
Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų (integruota)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 24.5 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 19.85 cm
Gylis: 5.5 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Bendras svoris: 0.332 kg
Grynasis svoris: 0.168 kg
Pakuotės svoris: 0.164 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 17.84 cm
Plotis: 15.84 cm
Gylis: 7.37 cm
Svoris: 0.156 kg

Priedai

Trumpa instrukcija

Konstrukcija

Spalva: Šviesiai mėlyna
Dėvėjimo stilius: Ausinės
Sulankstomas dizainas: Plokščiai / į vidų
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
Įdedama į ausis: Ant ausų uždedamos
Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

ANC funkcijos

ANC technologija: FB
ANC skirtas mikrofonas: 3 mikrofonai
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 71 % GRS
sertifikuoto perdirbto polikarbonato TE-
00132492

