

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Kleine Buds. Bequeme Passform

Natürlicher Klang. Dynamischer

Bass

4-Mikrofon-Technologie

Ladetasche im Taschenformat

TAT2100BK



GO den ganzen Tag, mehr Komfort

Genießen Sie Ihren Tag mit True-Wireless-Earbuds, die sich leichter anfühlen, besser sitzen und großartig klingen. Mit der handlichen Ladetasche erhalten Sie bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit, und strukturierte Ohrstöpsel sorgen dafür, dass die Earbuds bequem und sicher an ihrem Platz bleiben.

True Wireless Earbuds. Wichtiger Komfort.

- Großartiger Sound von den Earbuds für jeden Tag, die traumhaft passen
- Komfortable SecureFit Ohrstöpsel und große 10-mm-Treiber
- Bluetooth® Multipoint-Verbindung und einfache Kopplung
- 4-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

Ihr Begleiter durch den Tag

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent
- Ladetasche im Taschenformat mit Tragebandöffnung
- 36 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

Bereit für den Einsatz

- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Besonderheiten

Kleine Earbuds, großartiger Sound

Die strukturierten SecureFit Earbuds sorgen für eine Passform, der sich leichter und bequemer anfühlt, und gleichzeitig für eine gute Abdichtung für noch besseren Sound passt. Mit Funktionen wie dynamischem Bass können Sie Ihre Lieblingsmusik auch bei leiser Wiedergabe genießen.

Bluetooth® 6.0

Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

4-Mikrofon-Technologie

Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit vier Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgläuschen abgelenkt wird.

IPX4

spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

Ladetasche im Taschenformat

Die kleine Ladetasche lässt sich einfach in Ihre Hosentasche stecken, oder Sie können ein Band durch die Tragebandöffnung ziehen und das Etui an Ihre Tasche oder Gürteltasche hängen. Im Mono-Modus können Sie einen Earbud verwenden, während der andere aufgeladen wird.

36 Stunden Wiedergabezeit (8 + 28)

8 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 28 Stunden. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein, und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 10-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Philips Headphones App

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

Recycelte Materialien

Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Daten

Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
Impedanz: 16 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 3 mW
Empfindlichkeit: 105 dB $\pm$ 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 43.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 24
Breite: 24.50 cm
Bruttogewicht: 2.95 kg
Höhe: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17764 9
Nettogewicht: 1.42 kg
Eigengewicht: 1.53 kg

Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Innenkarton

Länge: 11.30 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 10.40 cm
Höhe: 10.00 cm
Nettogewicht: 0.18 kg
Bruttogewicht: 0.32 kg
Eigengewicht: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17764 6

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Musikwiedergabezeit: 8 + 28 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 10 mins for 2 hrs
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 10.1 g
Akkukapazität (Tasche): 410 mAh
Akkukapazität (Earbud): 50 mAh

Verpackungsmaße

Höhe: 11.2 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 9.6 cm
Tiefe: 3.4 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17764 2
Bruttogewicht: 0.085 kg
Nettogewicht: 0.059 kg
Eigengewicht: 0.026 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ohrstöpsel: 3 Größen (S, M, L)
Ladetasche

Design

Farbe: Schwarz
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 mics for each side

Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Gesamtgewicht: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20809 4

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 55 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polycarbonat TE-00132492

