

PHILIPS

Slušalice koje se nose na ušima

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Udobno pristajanje na ušima

Redukovanje buke

Do 70 sati reprodukcije

TAH4500LB



Uronite u odličan zvuk

Ako želite izuzetno udobne slušalice sa poništavanjem buke za svakodnevnu upotrebu, ovo je pravi izbor. Dobijate bogat zvuk sa dubokim basom čak i pri niskim jačinama. Zamenjivi jastučići za uši i baterija obezbeđuju udobnost i performanse tokom godina korišćenja.

Bežične slušalice koje se nose na ušima. Fokus i tok.

- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Posebno podešeni drajveri od 32 mm
- Udobno pristajanje sa zamenjivim komponentama za višegodišnje korišćenje

Udobnost, poništavanje buke, dug vek trajanja baterije

- Uvek čujte svoju muziku uz aktivno poništavanje buke
- Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Do 70 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)
- Brzo punjenje od 5 minuta za dodatna 4 sata reprodukcije

Jasni pozivi i intuitivni ekvilajzer u aplikaciji

- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Odličan zvuk. Dynamic Bass

Posebno podešeni dražveri od 32 mm i Dynamic Bass donose vam odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri niskim jačinama. Ako gledate film ili igrate igrice, možete uključiti režim niske latencije u našoj pratećoj aplikaciji.

Dugotrajna udobnost

Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučice za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

Aktivno redukovanje buke

Aktivno poništavanje buke smanjuje spoljašnju buku tako da možete da se fokusirate na muziku, podkaste i pozive. Možete ga ostaviti na automatskom režimu ili sami podesiti nivoe putem aplikacije Philips Headphones.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

Do 70 sati reprodukcije (sa isklj. aktivnim redukovanjem buke)

Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 70 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, puniti samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

Jasni pozivi

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofoni beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke umanjuje pozadinsku buku iz okruženja.

Aplikacija Philips Headphones

Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

Philips zvučna slika

Prilagođeni dražveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Impendansa: 32 oma
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
Osetljivost: 113 dB (1 kHz, 1mW)
Prečnik zvučnika: 32 mm
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 21.70 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 18.50 cm
Bruto težina: 1.32 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Neto težina: 0.50 kg
Tarirana težina: 0.82 kg

Praktičnost

Kontrola jačine zvuka
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google Fast Pair
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dugme
Microsoft Swift Pair

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 50 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 70 sati
Kratko vreme punjenja: 5 mins for 4 hrs
Težina baterije (ukupno): 9.52 g
Kapacitet baterije (slušalice): 500 mAh
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakovanja

Visina: 24.5 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 19.85 cm
Dubina: 5.5 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Bruto težina: 0.332 kg
Neto težina: 0.168 kg
Tarirana težina: 0.164 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 17.84 cm
Širina: 15.84 cm
Dubina: 7.37 cm
Težina: 0.156 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak

Dizajn

Boja: Svetloplava
Stil nošenja: Traka za glavu
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Položaj na uhu: Nošenje na ušima
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

ANC funkcije

ANC tehnologija: FB
Mikrofon za ANC: 3 mikrofona
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcionalno dugme
Podrška za glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični oklop: sadrži 71% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

