

# PHILIPS

## Справжні бездротові навушники

Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація

Активне шумопоглинання

Технологія з 4 мікрофонами

Природний звук, динамічні

баси

TAT2200BK



## Вимкніть шум, насолоджуючись комфортом

Проводьте свої дні зі справді бездротовими навушниками, які відчуваються легшими, краще сидять і мають чудовий звук. Активне шумопоглинання дозволяє слухати без відволікань, а текстуровані вушні наконечники забезпечують комфортне утримання навушників на місці.

### Справді бездротові навушники. Базове шумопоглинання.

- Чудовий звук із навушників на щодень, які ідеально сидять у вухах
- Зручні вушні наконечники SecureFit і великі 10-мм динаміки
- Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення

### Ваш щоденний помічник

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Захист від бризок і поту IPX4
- Зарядний футляр кишенькового розміру з отвором для ремінця
- До 36 годин відтворення з футляром

### Готові для вас

- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

# Основні особливості

## Малі вкладиші, чудова ціна

Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.

## Активне шумопоглинання

Активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і викликах. Можна вмикати або вимикати цю функцію на навушниках або в нашому застосунку, а режим пильності дозволить чути зовнішні звуки.

## Технологія з 4 мікрофонами

Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав'ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

## Bluetooth® 6.0

Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

## Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

## Зарядний футляр кишенькового розміру

Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені або до отвору в ньому можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.

## 36 годин відтворення (8 + 28)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 8 годин роботи від повного заряду й додатково 28 годин від зарядного футляра (з увімкненим шумопоглинанням ви отримуєте 6 годин і додатково 21 годину від футляра).

Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин, щоб отримати додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

## Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквайзером, який дозволяє налаштувати звук і випробувати різні налаштування еквайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

## Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

## Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

# Специфікації

## Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц  
Діаметр динаміків: 10 мм  
Опір: 16 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 3 мВт  
Чутливість: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)  
Тип динаміка: Динамічний

## Під'єднання

Версія Bluetooth: 6,0  
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимальний діапазон: До 10 м  
Багатоточкове з'єднання  
Підтримуваний кодек: SBC

## Зовнішня коробка

Довжина: 43.50 см  
Кількість споживчих комплектів: 24  
Ширина: 24.50 см  
Вага брутто: 2.95 кг  
Висота: 12.50 см  
Код GTIN: 1 48 95229 17812 7  
Вага нетто: 1.42 кг  
Вага тари: 1.53 кг

## Зручність

Регулятор гучності  
Водонепроникність: IPX4  
Підтримка додатка для навушників Philips  
Режим моно для TWS  
Можливе оновлення програмного забезпечення  
Тип елементів керування: Дотик  
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Внутрішня коробка

Довжина: 11.30 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 10.40 см  
Висота: 10.00 см  
Вага нетто: 0.18 кг  
Вага брутто: 0.32 кг  
Вага тари: 0.14 кг  
Код GTIN: 2 48 95229 17812 4

## Потужність

Кількість батарей: 3 шт.  
Час заряджання: 2 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC

увімкнено): 6 + 21 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8 + 28 годин(-и)  
Швидке зарядження: 10 mins for 2 hrs  
Тип батареї (футляра для заряджання): Lithium Polymer (built-in)  
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)  
Вага батареї (всього): 10.1 г  
Ємність батареї (корпус): 410 mAh  
Ємність батареї (вкладиші): 50 mAh

## Розміри упаковки

Висота: 11.2 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: Підвішування  
Ширина: 9.6 см  
Глибина: 3.4 см  
Кількість виробів: 1  
Код EAN: 48 95229 17812 0  
Вага брутто: 0.085 кг  
Вага нетто: 0.059 кг  
Вага тари: 0.026 кг

## Акcesуари

Короткий посібник  
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)  
Зарядний футляр

## Конструкція

Колір: Чорний  
Стиль носіння: Вкладиші  
Матеріал з'єднання: Силікон  
Кріплення на вусі: Вкладиші  
Внутрішньовушний тип кріплення:  
Силіконовий вушний наконечник

## Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics for each side

## Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см  
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см  
Загальна вага: 0.034 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20821 6

## Характеристики ANC

Технологія ANC: FF  
Режим зовнішніх звуків.  
Мікрофон для ANC: 2 мікрофони ANC (активне шумопоглинання)

## Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент  
Активация голосового помічника:  
Багатофункціональне керування дотиком  
Підтримка голосового помічника

## Екологічність

Пластиковий корпус: містить 55% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

