

PHILIPS

True wireless kulaklıklar

Küçük kulaklıklar. Rahat uyum

Aktif Gürültü Engelleme

4 mikrofon teknolojisi

Doğal ses. Dinamik bas

TAT2200LB



Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın

Daha hafif, daha iyi uyum sağlayan ve harika ses kalitesi sunan true wireless kulaklıkların gün boyu keyfini çıkarın. Aktif gürültü engelleme dikkatinizi dağıtan unsurlar olmadan dinlemenizi sağlarken dokulu kulaklık uçları kulaklıkların rahatça yerinde kalmasını sağlar.

True wireless kulaklıklar. Olmazsa olmaz gürültü engelleme.

- Muhteşem uyum ve mükemmel ses kalitesi sunan günlük kulaklıklar
- Rahat SecureFit kulaklık uçları ve büyük 10 mm sürücüler
- Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun
- 4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme

Günlük tercihiniz

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Kordon delikli, cep boyu şarj kutusu
- Kutuyla 36 saate kadar oynatma süresi

Kullanımınıza hazır

- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

Özellikler

Küçük kulaklık, mükemmel ses

SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.

Aktif Gürültü Engelleme

Aktif gürültü engelleme özelliği, harici gürültüyü azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve çağrılarınıza odaklanmanızı sağlar. Özelliği kulaklıklar veya yardımcı uygulamamız üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Farkındalık Modu, dış seslerin tekrar içeri alınmasını sağlar.

4 mikrofonsuz teknoloji

Bu kulaklıkta dört mikrofonsuz bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

Bluetooth® 6.0

En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde

edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırmanın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.

Cep boyu şarj kutusu

Küçük şarj kutusu cebinize kolayca sığar veya kordon deliğine bir kayış takarak şarj kutusunu çantanıza veya kemer halkasına asabilirsiniz. Mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

36 saatlik oynatma süresi (8 + 28)

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 8 saat, şarj kutusundan ise ekstra 28 saat oynatma süresi elde edersiniz (Gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 6 saat, kutudan ekstra 21 saat oynatma süresi elde edersiniz). Hızlı kullanım için kutuda 10 dakikalık şarj, size ekstra 2 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzını sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 16 Ohm
Maksimum güç girişi: 3 mW
Hassasiyet: 105 db±2 db (1 kHz, 126 mV)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 43.50 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 24.50 cm
Brüt ağırlık: 2.95 kg
Yükseklik: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Net ağırlık: 1.42 kg
Dara ağırlığı: 1.53 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Suya dayanıklılık: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

İç Karton

Uzunluk: 11.30 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 10.40 cm
Yükseklik: 10.00 cm
Net ağırlık: 0.18 kg
Brüt ağırlık: 0.32 kg
Dara ağırlığı: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 6 + 21 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 8 + 28 saat

Hızlı şarj süresi: 10 mins for 2 hrs
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 10.1 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 410 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 50 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 11.2 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 9.6 cm
Derinlik: 3.4 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Brüt ağırlık: 0.085 kg
Net ağırlık: 0.059 kg
Dara ağırlığı: 0.026 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu

Tasarım

Renk: Açık Mavi
Kullanım şıklığı: Kulak içi
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics for each side

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Toplam ağırlık: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: FF
Farkındalık modu
ANC mikrofonu: 2 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %55 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

