

PHILIPS

หูฟังไร้สายแบบครอบหู

เสียงเป็นธรรมชาติ พลังแบบ
Dynamic

การออกแบบครอบหูที่สวมใส่ได้
อย่างสบาย

ระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้
ใช้งานได้สูงสุด 80 ชั่วโมง

TAH6000BK



ผลิตเพลงในขณะที่สวมใส่สบาย

ผลิตเพลงกับหูฟังที่มีระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้ ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานอย่างสะดวกสบาย ใช้งานแบบไร้สายเพื่อตัดขาดกับเสียงที่บั่นทอน เป็นธรรมชาติ หรือเชื่อมต่อสายเคเบิลเพื่อผลิตเพลงกับเสียงความละเอียดสูง

หูฟังไร้สายแบบครอบหู เพื่อนคู่หูประจำวัน

- คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมที่ระดับเสียงที่ต่ำ และไม่ว่าจะใช้งานแบบไร้สายหรือมีสาย
- ไดรเวอร์ขนาด 40 มม. และ Dynamic Bass
- ระบบจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะให้ความเพลิดเพลินที่อิสระ
- สวมใส่สบาย และชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ ช่วยให้มียาวการใช้งานที่ยาวนาน

การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เสถียร เสียงความละเอียดสูงแบบใช้สาย

- การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบหลายจุดที่เสถียร และการจับคู่ที่ง่าย
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- แจ็คหูฟัง 3.5 มม. และพอร์ต USB-C เพื่อการฟังแบบใช้สาย
- เล่นได้นานถึง 80 ชั่วโมง (50 ชั่วโมงเมื่อเปิดระบบตัดเสียงรบกวน)

เสียงโทรที่ชัดยิ่งขึ้น และอีควอไลเซอร์ภายในแอปที่ใช้ง่าย

- เทคโนโลยีไมโครโฟน 5 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
- แอป Philips Headphones ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด
- พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน GRS บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไฮไลต์

การฟังทั้งแบบไร้สายหรือมีสาย

ไดรเวอร์ที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษขนาด 40 มม. และ Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอด เสียงเบสที่ ลุ่มลึก สมบูรณ์แบบแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ หรือ เพลิดเพลินกับเสียงความละเอียดสูงด้วยการฟังผ่าน สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (แถมมาให้) หรือ ผ่าน USB-C

ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบปรับได้

ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม รอบตัวคุณอย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ตัดได้แม้ กระทั่งเสียงลม หากคุณต้องการฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบ ตัว โหมดฟังเสียงรอบข้าง Awareness Mode จะ ปลดปล่อยเสียงข้างนอกเข้ามา ส่วนโหมดตรวจจับการ พุดคุย Quick Awareness จะช่วยขยายเสียงพูดให้ดัง ขึ้น ให้คุณสนทนาได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก

ความสบายที่ยาวนาน

ตัวหูฟังหนึ่ง PU และสายคาดศีรษะแบบปรับได้ที่อ่อน นุ่มช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย เพื่อประสิทธิภาพการ ป้องกันเสียงและความสบายสูงสุด คุณสามารถ เปลี่ยนแผ่นรองหูเมมโมรี่โฟมเมื่อเสื่อมสภาพตามระยะ เวลา คุณยังสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบบชาร์จใหม่ได้ของหูฟัง เมื่อหมดอายุการใช้งาน

Bluetooth® 6.0

ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® 6.0 ล่าสุดจะ ช่วยให้คุณสามารถสตรีมได้อย่างเสถียร และสามารถ เชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ถึงสองชิ้นได้ในคราวเดียวกัน และยังรองรับ Android Fast Pair และ Microsoft Swift Pair อีกด้วย

สูงสุด 80 ชั่วโมง (เมื่อปิด ANC)

เมื่อปิดระบบขจัดเสียงรบกวนจะช่วยเพิ่มเวลาการเล่น ขึ้นนานถึง 80 ชั่วโมงจากการชาร์จจนเต็ม และเมื่อเปิด ระบบขจัดเสียงรบกวนจะมีเวลาการเล่นเท่ากับ 50 ชั่วโมง และการชาร์จเพียง 5 นาทีจะช่วยเพิ่มเวลาการ เล่นขึ้น 4 ชั่วโมง

เทคโนโลยีไมโครโฟน 5 ตัว

หูฟังเหล่านี้มีไมโครโฟนถึงห้าตัว ซึ่งสองในห้าตัวนี้ บวกกับอัลกอริทึม AI เพื่อลดเสียงรบกวนจะทำให้เสียงโทร ที่คมชัดสุดๆ แม้ว่าคุณจะอยู่ใจกลางเมืองที่ชุกชุมและมี ลมพัดแรง เสียงของคุณก็จะถ่ายทอดออกมาอย่าง ชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงเพลงของคุณยังขาดอะไรบางอย่าง แอปหูฟังของเราพร้อมฟีเจอร์ EQ ซึ่งเป็นอีควอไล เซอร์ที่ใช้งานง่ายจะช่วยแต่งเติมสีสันให้เสียงดนตรี

คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยการตั้งค่า EQ ต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปยังสามารถช่วยปรับระบบตัด เสียงรบกวน เปิดใช้งาน Dynamic Bass จัดการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์ และอีกมากมาย

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ไดรเวอร์ที่ออกแบบเฉพาะในหูฟังรุ่นนี้ถูกปรับจูนให้เป็น โทนเสียงแบบ Philips มอบเสียงอุ่น เป็นธรรมชาติ และ เบสหนาแน่น ไม่ว่าคุณจะฟังอะไร คุณจะรักมันแน่นอน

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

เราใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมา รีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา และบรรจุภัณฑ์ของเราทำ จากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน FSC และใบแทรก กที่พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ระบบเสียง: แบบปิด
ช่วงความถี่: 20 - 40,000 Hz
ความต้านทาน: 16 โอห์ม
ความไว: 108±3dB (1 kHz, 1mW)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 30 mW
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก
เสียงความละเอียดสูง

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 6.0
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC, AAC
ช่องเสียบหูฟัง: 3.5 มม.

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 22.40 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 22.00 ซม.
น้ำหนักรวม: 1.65 กก.
ความสูง: 25.50 ซม.
GTIN: 1 48 95229 17809 7
น้ำหนักสุทธิ: 0.81 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.84 กก.

สะดวกสบาย

การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
ประเภทของการควบคุม: ปุ่ม
Microsoft Swift Pair

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 1 ชั้น
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 50 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 80 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 4 hrs
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 14.8 g.
ความจุแบตเตอรี่ (หูฟัง): 720 mAh
ประเภทแบตเตอรี่ (หูฟัง): ลิเทียมโพลีเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 25 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 21.2 ซม.
ความลึก: 6.9 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 17809 0
น้ำหนักรวม: 0.500 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.270 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.230 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความสูง: 19.20 ซม.
ความกว้าง: 16.60 ซม.
ความลึก: 8.20 ซม.
น้ำหนัก: 0.024 กก.

อุปกรณ์เสริม

สายสัญญาณเสียง: สายสัญญาณสเตอริโอ 3.5 มม., L=1.0 m
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ดีไซน์

สี: สีดำ
รูปแบบการสวมใส่: สายคาดศีรษะ
ดีไซน์แบบพับได้: แบบราบ / พับเข้าด้านในได้
วัสดุต่อหู: หนังสังเคราะห์
ที่ครอบหู: แบบครอบหู
ประเภทที่ครอบหู: หลังปิด

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 2 mics
การลดเสียงลม

คุณสมบัติ ANC

เทคโนโลยี ANC: โอบรัด ANC โปส
โหมด Awareness
Adaptive ANC
ไมโครโฟนสำหรับ ANC: ไมโครโฟน 3 ตัว
ANC (ระบบจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

ความยั่งยืน

ฟาร์มพลาสติก: ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนต TE-00132492 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนำมารีไซเคิลตามมาตรฐาน GRS 52%

