

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Male slušalice. Udobno
pristajanje

Aktivno blokiranje buke

Tehnologija s 4 mikrofona

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

TAT2200PK



Blokirajte buku i uživajte u udobnom pristajanju

Dani će vam proletjeti uz potpuno bežične slušalice koje su laganije, bolje pristaju i pružaju odličan zvuk. Aktivno blokiranje buke omogućuje vam slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci za uši udobno drže slušalice na mjestu.

Potpuno bežične slušalice. Osnovno blokiranje buke.

- Sjajan zvuk iz slušalica za svakodnevnu uporabu koje savršeno pristaju
- Ugodne kapice SecureFit i velike pogonske jedinice od 10 mm
- Uvijek ćete čuti svoju glazbu uz aktivno blokiranje buke
- Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima
- Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

Svakodnevna uporaba

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Džepna kutija za punjenje s otvorom za vezicu
- Do 36 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Spremne za vas

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

Istaknute znač.

Male slušalice, odličan zvuk

Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.

Aktivno blokiranje buke

Aktivno blokiranje buke smanjuje vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili u našoj pomoćnoj aplikaciji, a otvoreni način rada propustit će vanjske zvukove.

Tehnologija s 4 mikrofona

Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

Bluetooth® 6,0

Kompatibilnost s najnovijim uređajima koji imaju Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje do dva uređaja odjednom. Podržava i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

Džepna kutija za punjenje

Malu kutiju za punjenje možete lako ubaciti u džep ili pričvrstiti vezicu i objesiti kutiju na torbu ili petlju za remen. Mono način rada omogućuje uporabu jedne slušalice dok se druga puni.

36 sati reprodukcije (8 + 28)

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 8 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 28 sati iz kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 6 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat iz kutije). Ako

želite brzo punjenje, punite slušalice 10 minuta kako biste dobili dodatna 2 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete aktivirati i Dynamic Bass, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz
Promjer zvučnika: 10 mm
Impedancija: 16 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 3 mW
Osjetljivost: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 43.50 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 24.50 cm
Bruto masa: 2.95 kg
Visina: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17815 8
Neto masa: 1.42 kg
Tara: 1.53 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće
Vodootpornost: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono način rada za TWS
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 11.30 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 10.40 cm
Visina: 10.00 cm
Neto masa: 0.18 kg
Bruto masa: 0.32 kg
Tara: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17815 5

Snaga

Broj baterija: 3 komada
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 6
+ 21 sat(i)

Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 8
+ 28 sat(i)

Brzo punjenje: 10 mins for 2 hrs
Vrsta baterije (futrlo za punjenje): Lithium
Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)

Masa baterije (ukupno): 10.1 g
Kapacitet baterije (torbica): 410 mAh
Kapacitet baterije (slušalica): 50 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 11.2 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 9.6 cm
Dubina: 3.4 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17815 1
Bruto masa: 0.085 kg
Neto masa: 0.059 kg
Tara: 0.026 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
Kutija za punjenje

Dizajn

Boja: Ružičasta
Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho
Materijal slušalica: Silikon
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 2 mics for each side

Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Ukupna masa: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20824 7

ANC značajke

Tehnologija ANC: Premotaj unaprijed
Otvoreni način rada
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple
Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska
dodirna tipka
Podrška glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični omotač: sadrži 55 % recikliranog
iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom
TE-00132492

