

PHILIPS

Auriculares de diadema

Sonido natural y graves

dinámicos

Ajuste cómodo sobre la oreja

Reducción de ruido

Hasta 70 horas de reproducción

TAH4500BK



Sumérgete en un sonido fantástico

Si buscas unos auriculares supercómodos con reducción de ruido para el día a día, estos son los que necesitas. Disfruta de un sonido rico con graves profundos incluso a volúmenes bajos. Además, las almohadillas y la batería reemplazables maximizan la comodidad y el rendimiento durante años.

Auriculares inalámbricos de diadema: concentración y fluidez.

- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Altavoces optimizados de 32 mm
- Ajuste cómodo y componentes reemplazables para años de uso

Ajuste cómodo, reducción de ruido y batería de larga duración

- Escucha siempre tu música con reducción de ruido activa
- Conexión multipunto Bluetooth® estable y emparejamiento sencillo
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Hasta 70 h de reproducción (50 h con reducción de ruido)
- Una carga rápida de 5 minutos te da 4 horas extra

Llamadas más claras y ecualizador intuitivo en la app

- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

Destacados

Sonido natural. Graves dinámicos

Los altavoces personalizados de 32 mm se combinan con Dynamic Bass para producir un sonido excelente con graves ricos y completos incluso a volúmenes bajos. Ya estés viendo una película o jugando, puedes activar un modo de baja latencia desde la app complementaria.

Comodidad duradera

Las almohadillas de piel PU suaves y la banda de sujeción ajustable permiten llevarlas de forma cómoda. Para obtener el mejor sellado acústico y comodidad, puedes sustituir las almohadillas de espuma con memoria si se desgastan con el tiempo. También puedes cambiar la batería recargable de iones de litio de los auriculares cuando se agote.

Reducción activa del ruido

La reducción de ruido activa atenúa el ruido externo para que puedas centrarte en tus canciones, podcasts y llamadas. Puedes dejarlo en el modo automático o usar la app Philips Headphones para ajustar los niveles a tu gusto.

Bluetooth® 6.0

La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Android Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Hasta 70 h (sin ANC)

Con la función de reducción de ruido desactivada, podrás disfrutar de hasta 70 horas de reproducción con una carga completa y con esta misma función activada, hasta 50 horas. Para aumentar el nivel rápidamente, carga durante solo 5 minutos y disfrutarás de 4 horas adicionales.

Llamadas nítidas

Tu voz se oír con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido atenúa el ruido de fondo del entorno que te rodea.

Aplicación Philips Headphones

¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para ajustar la cancelación de ruido, activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Materiales reciclados

Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 10 mW
Sensibilidad: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Diámetro del altavoz: 32 mm
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 6,0
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Códec compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 21.70 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 18.50 cm
Peso bruto: 1.32 kg
Altura: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17756 4
Peso neto: 0.50 kg
Peso tara: 0.82 kg

Comodidad

Control de volumen
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Google Fast Pair
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Botón
Microsoft Swift Pair

Potencia

Número de pilas: 1 unidades
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 50 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 70 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 5 mins for 4 hrs
Peso de la batería (total): 9.52 g
Capacidad de la batería (auriculares): 500 mAh
Tipo de batería (auriculares): Batería polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

Altura: 24.5 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 19.85 cm
Profundidad: 5.5 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 17756 7
Peso bruto: 0.332 kg
Peso neto: 0.168 kg
Peso tara: 0.164 kg

Dimensiones del producto

Altura: 17.84 cm
Anchura: 15.84 cm
Profundidad: 7.37 cm
Peso: 0.156 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido

Diseño

Color: Negro
A la moda: Banda de sujeción
Diseño plegable: Plano/hacia dentro
Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
Ajuste para la oreja: De diadema
Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20801 8

Funciones de ANC

Tecnología ANC: FB
Micrófono para ANC: 3 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 71 % de policarbonato reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

