

PHILIPS

Cuffie True wireless

Auricolari piccoli. Comfort garantito.

Cancellazione attiva del rumore

Tecnologia a 4 microfoni

Audio naturale. Bassi dinamici

TAT2200LB



Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole

Affronta le tue giornate con gli auricolari True Wireless più leggeri, più comodi e con un audio eccezionale. La cancellazione attiva del rumore ti consente di ascoltare senza distrazioni, mentre i cuscinetti testurizzati mantengono gli auricolari comodamente in posizione.

Auricolari True Wireless. Cancellazione del rumore essenziale.

- Audio ottimale da auricolari che offrono una vestibilità ideale
- Comodi cuscinetti SecureFit e grandi driver da 10 mm
- Ascolta sempre la tua musica con la funzione di cancellazione attiva del rumore
- Tecnologia a 4 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati
- Connettività Bluetooth multipoint e associazione semplice

Perfette per la tua routine quotidiana

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Custodia di ricarica tascabile con foro per cordino
- Fino a 36 ore di riproduzione con la custodia

Pronte per te

- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

In evidenza

Auricolari compatti, audio eccezionale

I cuscinetti testurizzati SecureFit offrono una vestibilità più leggera e confortevole, creando un'ottima tenuta per un audio ancora migliore. Funzionalità come Dynamic Bass ti consentono di goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti anche a basso volume.

Cancellazione attiva del rumore

La funzione di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni consentendoti di concentrarti su musica, podcast e chiamate. Puoi attivarla o disattivarla tramite gli auricolari o la nostra app di supporto. Mentre la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni.

Tecnologia a 4 microfoni

Queste cuffie vantano una configurazione a 4 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.

Bluetooth® 6.0

La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni

dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

Custodia di ricarica tascabile

La piccola custodia di ricarica si infila facilmente in tasca, oppure puoi attaccare un cordino al foro e appenderla alla borsa o al passante della cintura. La modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare mentre l'altro è in carica.

36 ore di riproduzione (8+28)

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 8 ore di riproduzione con una ricarica completa e 28 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 6 ore riproduzione e 21 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una

ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

App Philips Headphones

Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Materiali riciclati

Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Diametro altoparlante: 10 mm
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 3 mW
Sensibilità: 105 dB $\pm$ 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 43.50 cm
Numero di confezioni consumatori: 24
Larghezza: 24.50 cm
Peso lordo: 2.95 Kg
Altezza: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Peso netto: 1.42 Kg
Tara: 1.53 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume
Resistenza all'acqua: IPX4
Supporto dell'app Philips Headphones
Modalità mono per TWS
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Scatola interna

Lunghezza: 11.30 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 10.40 cm
Altezza: 10.00 cm
Peso netto: 0.18 Kg
Peso lordo: 0.32 Kg
Tara: 0.14 Kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Assorbimento

Numero di batterie: 3 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):
6 + 21 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC
disattivata): 8 + 28 ore

Tempo di ricarica rapido: 10 mins for 2 hrs
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer
(built-in)
Peso della batteria (totale): 10.1 g
Capacità della batteria (custodia): 410 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 11.2 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 9.6 cm
Profondità: 3.4 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Peso lordo: 0.085 Kg
Peso netto: 0.059 Kg
Tara: 0.026 Kg

Accessori

Guida rapida
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
Custodia di ricarica

Design

Colore: Azzurro
Utilizzo: Cuffie in ear
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics for each side

Dimensioni

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 3.83 x
2.65 x 5.73 cm
Dimensione auricolare (LxPxA): 1.51 x 2.16 x
1.87 cm
Peso totale: 0.034 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: FF
Modalità di avviso
Microfono per ANC: 2 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri,
Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch
multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 55% di
policarbonato riciclato post-consumo certificato
GRS TE-00132492

