

PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Невеликі вкладиші. Комфортна
фіксація

Активне шумопоглинання

Технологія з 4 мікрофонами

Природний звук, динамічні
баси

TAT2200LB



Вимкніть шум, насолоджуючись комфортом

Проводьте свої дні зі справді бездротовими навушниками, які відчуються легшими, краще сидять і мають чудовий звук. Активне шумопоглинання дозволяє слухати без відволікань, а текстуровані вушні наконечники забезпечують комфортне утримання навушників на місці.

Справді бездротові навушники. Базове шумопоглинання.

- Чудовий звук із навушників на щодень, які ідеально сидять у вухах
- Зручні вушні наконечники SecureFit і великі 10-мм динаміки
- Ви завжди чутимете свою музику з системою активного шумопоглинання
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення

Ваш щоденний помічник

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Захист від бризок і поту IPX4
- Зарядний футляр кишенькового розміру з отвором для ремінця
- До 36 годин відтворення з футляром

Готові для вас

- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

Основні особливості

Малі вкладиші, чудова ціна

Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.

Активне шумопоглинання

Активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, щоб ви могли зосередитися на музиці, подкастах і викликах. Можна вмикати або вимикати цю функцію на навушниках або в нашому застосунку, а режим пильності дозволить чути зовнішні звуки.

Технологія з 4 мікрофонами

Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав'ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

Bluetooth® 6.0

Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

Зарядний футляр кишенькового розміру

Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені або до отвору в ньому можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.

36 годин відтворення (8 + 28)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 8 годин роботи від повного заряду й додатково 28 годин від зарядного футляра (з увімкненим шумопоглинанням ви отримуєте 6 годин і додатково 21 годину від футляра).

Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин, щоб отримати додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштовувати звук і випробовувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 16 Ом
Максимальна вхідна потужність: 3 мВт
Чутливість: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 6,0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 43.50 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 24.50 см
Вага брутто: 2.95 кг
Висота: 12.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 17814 1
Вага нетто: 1.42 кг
Вага тари: 1.53 кг

Зручність

Регулятор гучності
Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутрішня коробка

Довжина: 11.30 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 10.40 см
Висота: 10.00 см
Вага нетто: 0.18 кг
Вага брутто: 0.32 кг
Вага тари: 0.14 кг
Код GTIN: 2 48 95229 17814 8

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC

увімкнено): 6 + 21 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8 + 28 годин(-и)
Швидке зарядження: 10 mins for 2 hrs
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 10.1 г
Ємність батареї (корпус): 410 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 50 mAh

Розміри упаковки

Висота: 11.2 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.6 см
Глибина: 3.4 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 17814 4
Вага брутто: 0.085 кг
Вага нетто: 0.059 кг
Вага тари: 0.026 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
Зарядний футляр

Конструкція

Колір: Блакитний
Стиль носіння: Вкладиші
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics for each side

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см
Загальна вага: 0.034 кг

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Характеристики ANC

Технологія ANC: FF
Режим зовнішніх звуків.
Мікрофон для ANC: 2 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника:
Багатофункціональне керування дотиком
Підтримка голосового помічника

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 55% переробленого полікарбонату TE-00132492 сертифікованого GRS

