

PHILIPS

On-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Bekväm on-ear-passform

Brusreducerande

Upp till 70 timmars speltid

TAH4500LB



Bli omsluten av fantastiskt ljud

Om du vill ha superbekväma hörlurar med brusreducering är det här rätt val. Du får ett fylligt ljud med djup bas även vid låga volymer. De utbytbara öronkuddarna och batteriet maximerar komforten och prestandan under många år framöver.

Trådlösa on-ear-hörlurar. Fokus och flyt.

- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Specialinställda högtalarelement på 32 mm
- Bekväm passform med utbytbara komponenter för användning i flera år

Bekväm passform, brusreducerande, lång batteritid

- Hör alltid musiken med aktiv brusreducering
- Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Upp till 70 timmars speltid (50 med brusreducering på)
- Snabbladda i 5 minuter och få 4 extra timmar

Tydliga samtal och intuitiv equalizer i appen

- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

Funktioner

Bra ljud. Dynamisk bas

Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fylig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.

Långvarig komfort

Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

Aktiv brusreducering

Aktiv brusreducering minskar externt ljud så att du kan fokusera på musiken, podcastarna och samtalen. Du kan ha på autoläget eller använda Philips Headphones-appen för att själv ställa in nivåerna.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

Upp till 70 timmar (med ANC av)

Med brusreducering avstängd kan du få upp till 70 timmars speltid med en full laddning, och med brusreducering påslagen får du upp till 50 timmar. För en snabb boost kan du ladda i bara 5 minuter för att få ytterligare 4 timmar.

Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från din omgivning.

Philips Headphones-app

Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska

olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att justera brusreducering, aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Återvunna material

Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 10 mW
Känslighet: 113 dB (1 000 Hz, 1 mW)
Högtalardiameter: 32 mm
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 21.70 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 18.50 cm
Bruttovikt: 1.32 kg
Höjd: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Nettovikt: 0.50 kg
Taravikt: 0.82 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Philips Headphones-appsupport
Google Fast Pair
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Knapp
Microsoft Swift Pair

Effekt

Antal batterier: 1 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 50 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 70 timmar
Snabb uppladdning: 5 mins for 4 hrs
Batterivikt (total): 9.52 g
Batterikapacitet (hörlurar): 500 mAh
Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Höjd: 24.5 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 19.85 cm
Djup: 5.5 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Bruttovikt: 0.332 kg
Nettovikt: 0.168 kg
Taravikt: 0.164 kg

Produktstorlek

Höjd: 17.84 cm
Bredd: 15.84 cm
Djup: 7.37 cm
Vikt: 0.156 kg

Tillbehör

Snabbstartguide

Design

Färg: Ljusblå
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Ihopvikbara: Platt/inåt
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
Öronpassform: On-ear
Kåptyp: Sluten baksida

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

ANC-funktioner

ANC-teknik: FB
Mikrofon för ANC: 3 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
Stöd för röstassistent

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 71 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

