

# PHILIPS

## On-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Bekväm on-ear-passform

Utbytbara komponenter

Upp till 70 timmars speltid

TAH4000BK



## Bra ljud, bekväm passform

Håll musiken igång med on-ear-hörlurar som är konstruerade för många års bekväm användning. Du får ett fylligt ljud med djup bas, och de kan användas i upp till 70 timmar mellan laddningarna. Vid behov kan du byta ut öronkuddarna och batteriet.

### Trådlösa on-ear-hörlurar. Komfort varje dag.

- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Bekväm passform och utbytbara komponenter för användning i flera år
- Specialinställda högtalarelement på 32 mm

### Stabil anslutning och lång batteritid

- Stabil Bluetooth® multipoint-anslutning och enkel parkoppling
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Upp till 70 timmars speltid
- Snabbladda i 5 minuter och få 2 extra timmar

### Tydliga samtal och intuitiv equalizer i appen

- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

# Specifikationer

## Ljud

Akustiskt system: Stängd  
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz  
Impedans: 32 ohm  
Maximal ineffekt: 10 mW  
Känslighet: 113 dB (1 000 Hz, 1 mW)  
Högtalardiameter: 32 mm  
Högtalar-typ: Dynamisk

## Anslutningar

Bluetooth-version: 6.0  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximal räckvidd: Upp till 10 m  
Flerpunktsanslutning  
Codec som stöds: SBC

## Yttre kartong

Längd: 21.70 cm  
Antal konsumentförpackningar: 3  
Bredd: 18.50 cm  
Bruttovikt: 1.32 kg  
Höjd: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17748 9  
Nettovikt: 0.50 kg  
Taravikt: 0.82 kg

## Bekvämlighet

Volymkontroll  
Philips Headphones-appsupport  
Google Fast Pair  
Det går att uppdatera inbyggd programvara  
Typ av kontroller: Knapp  
Microsoft Swift Pair

## Effekt

Antal batterier: 1 st.  
Uppspelningstid för musik: Up to 70 timmar  
Laddningstid: 2 timmar  
Snabb uppladdning: 5 mins for 2 hrs  
Batterivikt (total): 9.52 g  
Batterikapacitet (hörlurar): 500 mAh  
Batterityp (hörlurar): Litumpolymer (inbyggd)

## Förpackningens mått

Höjd: 24.5 cm  
Förpackningstyp: Kartong  
Typ av hyllplacering: Hängande

Bredd: 19.85 cm  
Djup: 5.5 cm  
Antal produkter som medföljer: 1  
EAN: 48 95229 17748 2  
Bruttovikt: 0.332 kg  
Nettovikt: 0.168 kg  
Taravikt: 0.164 kg

## Produktstorlek

Höjd: 17.84 cm  
Bredd: 15.84 cm  
Djup: 7.37 cm  
Vikt: 0.156 kg

## Tillbehör

Snabbstartguide

## Design

Färg: Svart  
Bärstil: Hörlurar med huvudband  
Ihopvikbara: Platt/inåt  
Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder  
Öronpassform: On-ear  
Kåptyp: Sluten baksida

## Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20793 6

## Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering av röstassistent: Tryck på flerk Funktionsknappen  
Stöd för röstassistent

## Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 71 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

# Funktioner

## Bra ljud. Dynamisk bas

Specialinställda högtalarelement på 32 mm och Dynamic Bass kombineras för att ge dig fantastiskt ljud med fyllig bas även vid låga volymer. Om du tittar på film eller spelar spel kan du aktivera ett läge med låg latens i vår tillhörande app.

## Långvarig komfort

Mjuka öronkåpor i PU-läder och ett mjukt justerbart huvudband ger dig en fantastiskt bekväm passform. För bästa möjliga akustiska tätning och komfort kan du byta ut öronkuddarna i minnesskum om de blir utslitna. Du kan även byta ut hörlurarnas uppladdningsbara litiumjonbatteri när det är uttjänt.

## Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Android Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

## Upp till 70 timmars speltid

Du kan använda de här on-ear-hörlurarna i flera dagar innan du behöver ladda dem. En full laddning ger dig upp till 70 timmars speltid, och en snabb 5-minutersladdning ger dig ytterligare 2 timmar.

## Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från din omgivning.

## Philips Headphones-app

Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

## Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

## Återvunna material

Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

