

# PHILIPS

## Slušalice koje se nose na ušima

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Udobno pristajanje na ušima

Redukovanje buke

Do 70 sati reprodukcije

TAH4500WT



## Uronite u odličan zvuk

Ako želite izuzetno udobne slušalice sa poništavanjem buke za svakodnevnu upotrebu, ovo je pravi izbor. Dobijate bogat zvuk sa dubokim basom čak i pri niskim jačinama. Zamenjivi jastučići za uši i baterija obezbeđuju udobnost i performanse tokom godina korišćenja.

### Bežične slušalice koje se nose na ušima. Fokus i tok.

- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Posebno podešeni dražveri od 32 mm
- Udobno pristajanje sa zamenjivim komponentama za višegodišnje korišćenje

### Udobnost, poništavanje buke, dug vek trajanja baterije

- Uvek čujte svoju muziku uz aktivno poništavanje buke
- Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Do 70 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)
- Brzo punjenje od 5 minuta za dodatna 4 sata reprodukcije

### Jasni pozivi i intuitivni ekvilajzer u aplikaciji

- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

# Važne karakt.

## Odličan zvuk. Dynamic Bass

Posebno podešeni dražveri od 32 mm i Dynamic Bass donose vam odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri niskim jačinama. Ako gledate film ili igrate igrice, možete uključiti režim niske latencije u našoj pratećoj aplikaciji.

## Dugotrajna udobnost

Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučice za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

## Aktivno redukovanje buke

Aktivno poništavanje buke smanjuje spoljašnju buku tako da možete da se fokusirate na muziku, podkaste i pozive. Možete ga ostaviti na automatskom režimu ili sami podesiti nivoe putem aplikacije Philips Headphones.

## Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

## Do 70 sati reprodukcije (sa isklj. aktivnim redukovanjem buke)

Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 70 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, puniti samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

## Jasni pozivi

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofoni beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke umanjuje pozadinsku buku iz okruženja.

## Aplikacija Philips Headphones

Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

## Philips zvučna slika

Prilagođeni dražveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

## Reciklirani materijali

Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren  
Frekventni domet: 20–20.000 Hz  
Impendansa: 32 oma  
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW  
Osetljivost: 113 dB (1 kHz, 1mW)  
Prečnik zvučnika: 32 mm  
Tip drajvera: Dinamično

## Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6.0  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimalni raspon: Do 10 m  
Veza sa više uređaja  
Podržani kodek: SBC

## Spoljna kutija

Dužina: 21.70 cm  
Broj korisničkih pakovanja: 3  
Širina: 18.50 cm  
Bruto težina: 1.32 kg  
Visina: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17757 1  
Neto težina: 0.50 kg  
Tarirana težina: 0.82 kg

## Praktičnost

Kontrola jačine zvuka  
Podrška za aplikaciju Philips Headphones  
Google Fast Pair  
Moguća je nadogradnja firmvera  
Tip komandi: Dugme  
Microsoft Swift Pair

## Napajanje

Broj baterija: 1 kom.  
Vreme punjenja: 2 sati  
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 50 sati  
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 70 sati  
Kratko vreme punjenja: 5 mins for 4 hrs  
Težina baterije (ukupno): 9.52 g  
Kapacitet baterije (slušalice): 500 mAh  
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)

## Dimenzije pakovanja

Visina: 24.5 cm  
Način pakovanja: Karton  
Tip postavljanja na policu: Viseći  
Širina: 19.85 cm  
Dubina: 5.5 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
EAN: 48 95229 17757 4  
Bruto težina: 0.332 kg  
Neto težina: 0.168 kg  
Tarirana težina: 0.164 kg

## Dimenzije proizvoda

Visina: 17.84 cm  
Širina: 15.84 cm  
Dubina: 7.37 cm  
Težina: 0.156 kg

## Dodaci

Vodič za brzi početak

## Dizajn

Boja: Bela  
Stil nošenja: Traka za glavu  
Sklopivi dizajn: Ravno / ka unutra  
Materijal slušalice: Sintetička koža  
Položaj na uhu: Nošenje na ušima  
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

## Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20802 5

## ANC funkcije

ANC tehnologija: FB  
Mikrofon za ANC: 3 mikrofona  
ANC (Aktivno redukovanje buke)

## Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:  
Apple Siri, Google Asistent  
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcionalno dugme  
Podrška za glasovnog pomoćnika

## Održivost

Plastični oklop: sadrži 71% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

