

# PHILIPS

## Potpuno bežične slušalice

Male slušalice. Udobno  
pristajanje

Aktivno blokiranje buke

Tehnologija s 4 mikrofona

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

TAT2200WT



## Blokirajte buku i uživajte u udobnom pristajanju

Dani će vam proletjeti uz potpuno bežične slušalice koje su laganije, bolje pristaju i pružaju odličan zvuk. Aktivno blokiranje buke omogućuje vam slušanje bez ometanja, dok teksturirani umeci za uši udobno drže slušalice na mjestu.

### **Potpuno bežične slušalice. Osnovno blokiranje buke.**

- Sjajan zvuk iz slušalica za svakodnevnu uporabu koje savršeno pristaju
- Ugodne kapice SecureFit i velike pogonske jedinice od 10 mm
- Uvijek ćete čuti svoju glazbu uz aktivno blokiranje buke
- Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima
- Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

### **Svakodnevna uporaba**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Džepna kutija za punjenje s otvorom za vezicu
- Do 36 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

### **Spremne za vas**

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

# Istaknute znač.

## Male slušalice, odličan zvuk

Teksturirane kapice SecureFit daju osjećaj lakoće i udobnosti, ali pristaju čvrsto kako bi zvuk bio još bolji. Značajke kao što je Dynamic Bass omogućuju vam da uživate u punini omiljene glazbe, čak i ako slušate uz nisku glasnoću.

## Aktivno blokiranje buke

Aktivno blokiranje buke smanjuje vanjsku buku kako biste se mogli usredotočiti na glazbu, podcastove i pozive. Možete ga uključiti ili isključiti putem slušalica ili u našoj pomoćnoj aplikaciji, a otvoreni način rada propustit će vanjske zvukove.

## Tehnologija s 4 mikrofona

Ove slušalice imaju četiri mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

## Bluetooth® 6.0

Kompatibilnost s najnovijim uređajima koji imaju Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje do dva uređaja odjednom. Podržava i Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

## IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

## Džepna kutija za punjenje

Malu kutiju za punjenje možete lako ubaciti u džep ili pričvrstiti vezicu i objesiti kutiju na torbu ili petlju za remen. Mono način rada omogućuje uporabu jedne slušalice dok se druga puni.

## 36 sati reprodukcije (8 + 28)

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 8 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 28 sati iz kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 6 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat iz kutije). Ako

želite brzo punjenje, punite slušalice 10 minuta kako biste dobili dodatna 2 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

## Aplikacija Philips Headphones

Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete aktivirati i Dynamic Bass, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

## Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

## Reciklirani materijali

U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz  
Promjer zvučnika: 10 mm  
Impedancija: 16 ohma  
Maksimalna ulazna snaga: 3 mW  
Osjetljivost: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)  
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

## Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6,0  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimalni domet: Do 10 m  
Veza u više točaka  
Podržani kodek: SBC

## Vanjska kartonska kutija

Duljina: 43.50 cm  
Broj pakiranja: 24  
Širina: 24.50 cm  
Bruto masa: 2.95 kg  
Visina: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17813 4  
Neto masa: 1.42 kg  
Tara: 1.53 kg

## Praktičnost

Kontrola glasnoće  
Vodootpornost: IPX4  
Podrška za aplikaciju Philips Headphones  
Mono način rada za TWS  
Moguća su ažuriranja programskih datoteka  
Vrsta kontrola: Dodirna  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 11.30 cm  
Broj pakiranja: 3  
Širina: 10.40 cm  
Visina: 10.00 cm  
Neto masa: 0.18 kg  
Bruto masa: 0.32 kg  
Tara: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17813 1

## Snaga

Broj baterija: 3 komada  
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)  
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 6  
+ 21 sat(i)

Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 8  
+ 28 sat(i)  
Brzo punjenje: 10 mins for 2 hrs  
Vrsta baterije (futura za punjenje): Lithium  
Polymer (built-in)  
Vrsta baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)  
Masa baterije (ukupno): 10.1 g  
Kapacitet baterije (torbica): 410 mAh  
Kapacitet baterije (slušalice): 50 mAh

## Dimenzije pakiranja

Visina: 11.2 cm  
Vrsta pakiranja: Karton  
Vrsta smještanja na policu: Vješanje  
Širina: 9.6 cm  
Dubina: 3.4 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
EAN: 48 95229 17813 7  
Bruto masa: 0.085 kg  
Neto masa: 0.059 kg  
Tara: 0.026 kg

## Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu  
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)  
Kutija za punjenje

## Dizajn

Boja: Bijela  
Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho  
Materijal slušalice: Silikon  
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho  
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 2 mics for each side

## Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Ukupna masa: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20822 3

## ANC značajke

Tehnologija ANC: Premotaj unaprijed  
Otvoreni način rada  
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona  
ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple  
Siri, Google pomoćnik  
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska  
dodirna tipka  
Podrška glasovnog pomoćnika

## Održivost

Plastični omotač: sadrži 55 % recikliranog  
iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom  
TE-00132492

