

# PHILIPS

## 耳罩式無線耳機

自然音效，動態低音效果

舒適的耳罩式貼合設計

自適應降噪

長達 80 小時的播放時間

TAH6000BK



## 沉浸於舒適聆聽體驗

專為長時間舒適使用而設計的耳罩式自適應降噪耳機，助您保持專注。無線佩戴時，隨時沉浸於溫暖自然的音色；連接音訊線後，即可享受高解析音訊的有線聆聽體驗。

### 耳罩式無線耳機，您的日常伴侶。

- 即使低音量亦能呈現出色音效。無線或有線聆聽
- 40 毫米驅動器及動態低音
- 適應性降噪功能讓您盡情沉浸其中
- 舒適貼合設計與可替換組件，經久耐用

### 穩定無線連接。高解析音訊有線傳輸。

- 穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能
- 藍牙 6.0、Android Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- 配備 3.5 毫米耳機插孔與 USB-C 連接埠供有線聆聽
- 長達 80 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）

### 清晰通話品質與直觀的應用程式內置均衡器

- 5 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話
- Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
- 全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

# 規格

## 聲音

音響系統: 封閉式  
頻率範圍: 20 - 40,000 Hz  
阻抗: 16 Ohm  
敏感度: 108 ± 3dB (1 kHz, 1mW)  
喇叭直徑: 40 mm  
最大輸入功率: 30 毫瓦  
驅動器類型: 動態  
高解析度音效: 是

## 連接

藍牙版本: 6.0  
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP  
有效範圍: 最多 10 米  
多點連接: 是  
支援的解碼器: SBC, AAC  
耳筒插座: 3.5 mm

## 外盒

長度: 22.40 厘米  
產品包裝數目: 3  
寬度: 22.00 厘米  
總重量: 1.65 kg  
高度: 25.50 厘米  
GTIN: 1 48 95229 17809 7  
淨重: 0.81 kg  
淨重: 0.84 kg

## 便捷功能

Philips 耳機應用程式支援: 是  
Google Fast Pair: 是  
韌體可更新: 是  
控制類型: 按鈕  
Microsoft Swift Pair: 是

## 電源

電池數量: 1 件  
充電時間: 2 小時  
音樂播放時間 (開啟 ANC): 50 小時  
音樂播放時間 (關閉 ANC): 80 小時  
快速充電時間: 15 mins for 4 hrs  
電池重量 (總重量): 14.8 克  
電池容量 (耳機): 720 mAh  
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內置)

## 包裝尺寸

高度: 25 厘米  
包裝類型: 紙箱  
貨架佈置類型: 懸掛

寬度: 21.2 厘米  
深度: 6.9 厘米  
包括的產品數目: 1  
EAN: 48 95229 17809 0  
總重量: 0.500 kg  
淨重: 0.270 kg  
淨重: 0.230 kg

## 產品尺寸

高度: 19.20 厘米  
寬度: 16.60 厘米  
深度: 8.20 厘米  
重量: 0.024 kg

## 配件

音訊線: 3.5 毫米立體聲連接線, 長度 1.0 米  
快速入門指南: 是

## 設計

顏色: 黑  
配戴方式: 頭帶  
折疊式設計: 向內摺疊設計  
耳朵接合裝置材料: 人造皮革  
貼合耳形: 耳罩式  
耳罩類型: 封閉式

## 電信

通話麥克風: 2 mics  
降低強風產生的滋擾噪音: 是

## ANC 功能

ANC 技術: 混合式, ANC Pro  
感知模式: 是  
適應性 ANC: 是  
ANC 專用麥克風: 3 個麥克風  
ANC (主動降噪): 是

## 語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant  
語音助理啟用: 按下多功能按鈕  
語音助理支援: 是

## 持續性

塑膠外殼: 含有 52% 全球回收標準 (GRS) 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

# 產品特點

## 無線或有線聆聽

經自訂調校的 40 毫米驅動單元與動態低音技術相結合, 即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。如要享受高解析音效, 可透過隨附的 3.5 毫米音訊線或以 USB-C 連接進行有線聆聽。

## 自適應降噪

自適應降噪功能可快速回應周遭環境, 即時抑制風聲等外來噪音。如想聽到周遭情況, 感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。快速感知功能則可增強語音, 以便您無需取下耳機即可交談。

## 持久舒適體驗

柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶, 為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度, 記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置離子充電電池壽命耗盡時, 亦可進行更換。

## 藍牙 6.0

兼容最新藍牙 6.0 裝置, 傳輸音訊流暢不間斷, 並可同時連接兩部裝置。同時支援 Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

## 長達 80 小時 (關閉 ANC)

關閉降噪功能時, 完全充電後可提供長達 80 小時的播放時間; 開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可額外使用 4 小時。

## 5 麥克風技術

這款耳機採用 5 麥克風配置, 其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法, 實現超清晰通話品質。即使身處繁忙都市街道且風勢強勁的環境中, 您的聲音仍能清晰傳遞, 通話對象不會受周遭環境雜音干擾。

## Philips 耳機應用程式

覺得音樂缺少些什麼? 我們的配套應用程式採用均衡器, 透過直觀的介面讓您以指尖微調音色, 探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

## Philips 獨特音感

這款耳機設有特製的驅動單元, 並根據 Philips 獨特音感進行調校, 為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容, 您都會愛上所聽見的聲音。

## 可回收物料

我們的產品採用消費後再生塑膠, 包裝使用 FSC 認證再生紙板製成, 且插頁印刷於再生紙張上。

