

PHILIPS

Накладные наушники

Естественный звук.

Динамичные басы

Комфортная посадка
накладного типа

Шумоподавление

До 70 часов воспроизведения

TAN4500WT



На пути к идеальному звуку

Если вам нужны максимально комфортные наушники с шумоподавлением для повседневного использования, вы пришли по адресу. Оцените насыщенное звучание с четкими басами даже на малой громкости. А сменные амбушюры и аккумулятор обеспечат комфорт и эффективность на долгие годы.

Накладные беспроводные наушники. Всегда в потоке.

- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Откалиброванные излучатели 32 мм
- Комфортная посадка и сменные компоненты для длительной эксплуатации

Комфортная посадка, шумоподавление, высокоемкий аккумулятор

- Всегда четкое звучание музыки с активным шумоподавлением
- Стабильное многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- До 70 часов работы в режиме воспроизведения (50 часов с включенным шумоподавлением)
- Быстрая зарядка за 5 минут для дополнительных 4 часов работы

Чистое звучание голоса и интуитивный эквалайзер в приложении

- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

Отличный звук. Динамичные басы

Точно откалиброванные 32-мм излучатели и динамичные басы обеспечат насыщенный звук с различимыми низкими частотами даже на малой громкости. При просмотре фильмов или в играх вы можете включить режим минимальной задержки в нашем приложении.

Комфорт на долгие годы

Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.

Активное шумоподавление

Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и общении. Включите его в

автоматическом режиме или настройте, как вам удобно, в приложении Philips Headphones.

Bluetooth® 6.0

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

До 70 часов (без ANC)

Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 70 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.

Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

Уникальное качество звучания Philips

Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная входная мощность: 10 мВт
Чувствительность: 113 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Диаметр излучателя: 32 миллиметра
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 21.70 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 18.50 см
Вес брутто: 1.32 кг
Высота: 25.50 см
GTIN: 1 48 95229 17757 1
Вес нетто: 0.50 кг
Вес упаковки: 0.82 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Поддержка приложения Philips Headphones
Быстрое подключение Google
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка
Microsoft Swift Pair

Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC):
50 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC):
70 часов
Быстрая зарядка: 5 mins for 4 hrs
Вес аккумулятора (общий): 9.52 г
Емкость аккумулятора (наушники): 500 mAh
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 24.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 19.85 см
Глубина: 5.5 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17757 4
Вес брутто: 0.332 кг
Вес нетто: 0.168 кг
Вес упаковки: 0.164 кг

Габариты изделия

Высота: 17.84 см
ширина: 15.84 см
Глубина: 7.37 см
Вес: 0.156 кг

Аксессуары

Краткое руководство

Дизайн

Цвет: Белый
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
Плотная посадка: Накладные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20802 5

Возможности ANC

Технология ANC: FB
Микрофон для активного шумоподавления:
3 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите
многофункциональную кнопку
Поддержка голосового ассистента

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 71 %
сертифицированного GRS переработанного
б/у поликарбоната TE-00132492

