

PHILIPS



電子紙標示牌

Signage Solutions

7 吋

6 種顏色

雙面顯示



7BDL2252I

Philips Tableaux 7 吋全彩色桌面電子標示牌

零浪費、零能耗智能雙面顯示技術

隆重呈獻會議及其他場合智能資訊展示的未來趨勢。這款雙面電子紙顯示器適用於辦公桌和會議桌，無需耗電即可顯示靜態內容，並無需浪費資源，可透過六種顏色呈現清晰簡潔的視覺效果。

智能生動的資訊顯示

- 雙面顯示 – 優化會議資訊展示。
- E Ink Spectra 6 技術 – 呈現全彩色視覺效果。
- 零能耗無間斷顯示內容

促進時間及能源效益

- 零耗能持續顯示靜態資料。
- 透過雲端連結及控制您的內容。
- 更新內容只耗費極低電量。

按不同需要靈活擺放

- 在不同辦公桌之間輕鬆移動。
- 無需一直連接電源。

產品特點

雙面顯示

Philips Tableaux Tabletop eSign 採用雙面顯示設計，並配有筆槽方便使用，讓您以更整潔亮麗的方式展示會議室資訊。

在不同辦公桌之間輕鬆移動。

Philips Tableaux Tabletop eSign 僅重 206 克，無需一直連接電源，可在不同辦公桌、會議桌之間隨時移動，並可輕鬆收納存放。需要時，只需連接電源（RJ45 網絡供電），即可以極低功耗更新顯示內容。

零耗能持續顯示靜態資料。

Philips Tableaux Tabletop eSign 於載入靜態內容後即無需額外供電，僅在更換圖片時才會消耗極低電量。此外，由於無需列印或手寫標示牌，可避免紙張浪費，同時有助履行可持續發展承諾。

E Ink Spectra 6 技術 – 呈現全彩色視覺效果。

Philips Tableaux Tabletop eSign 無需電源即可持續顯示靜態內容。其採用 E Ink Spectra 6 電子紙技術，以六種顏色呈現生動、純淨和清晰的視覺效果。

規格

影像 / 顯示

螢幕對角尺寸 (吋) : 7.3 吋

螢幕比例: 15:9

螢幕解像度: 800 x 480

顯示色彩: 黑色 / 白色 / 紅色 / 黃色 / 藍色 / 綠色

響應時間 (常規) : ≥ 14 秒

連接

其他連接: USB

便捷功能

擺放: 橫向 (24/7)

可控網絡: RJ45

電池槽: NA

電源

電源: RJ45 (以太網供電、數據傳輸、LAN 喚醒功能)

尺寸

調整寬度: 173.8 mm

產品重量: 0.206 kg

調整高度: 141.8 mm

調整深度: 73.6 mm

配件

附配件: 快速入門指南 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 繁體中文, 英文, 簡體中文

保用: 3 年保用

