

PHILIPS

Sluchátka na uši

Přirozený zvuk. Dynamické basy

Pohodlné nošení na uších

Vyměnitelné součásti

Až 70 hodin přehrávání

TAH4000LB



Skvělý zvuk, pohodlí pro uši

Nechte hudbu hrát se sluchátky na uši navrženými pro dlouholeté pohodlné používání. Získáte bohatý zvuk s hlubokými basy a mezi nabitími vydrží až 70 hodin. V případě potřeby můžete vyměnit polštářky náušníků a baterii.

Bezdrátová sluchátka na uši. Každodenní pohodlí.

- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Pohodlné nošení a vyměnitelné součásti pro dlouhé roky používání
- Na míru vyladěné 32mm reproduktory

Stabilní připojení a dlouhá výdrž baterie

- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Až 70 hodin přehrávání
- Rychle nabíjejte 5 minut a získáte 2 hodiny navíc

Čisté hovory a intuitivní ekvalizér v aplikaci

- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 10 mW
Citlivost: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Průměr reproduktoru: 32 mm
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 6.0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 21.70 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 18.50 cm
Hrubá hmotnost: 1.32 kg
Výška: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17750 2
Čistá hmotnost: 0.50 kg
Hmotnost obalu: 0.82 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Podpora aplikace Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel
Microsoft Swift Pair

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba přehrávání hudby: Up to 70 hodin
Doba nabíjení: 2 hodin
Rychlé nabíjení: 5 mins for 2 hrs
Hmotnost baterie (celková): 9.52 g
Kapacita baterie (sluchátka): 500 mAh
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Výška: 24.5 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 19.85 cm
Hloubka: 5.5 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 17750 5
Hrubá hmotnost: 0.332 kg
Čistá hmotnost: 0.168 kg
Hmotnost obalu: 0.164 kg

Rozměry výrobku

Výška: 17.84 cm
Šířka: 15.84 cm
Hloubka: 7.37 cm
Hmotnost: 0.156 kg

Příslušenství

Stručný návod

Design

Barva: Světle modrá
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Skládací design: Naplocho/dovnitř
Materiál náušníků: Umělá kůže
Padnou do uší: Na uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20795 0

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

Udržetelnost

Plastový plášť: obsahuje 71 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

Přednosti

Skvělý zvuk. Dynamické basy

Speciálně vyladěné 32mm reproduktory a funkce Dynamic Bass vám přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízké hlasitosti. Pokud sledujete film nebo hrajete hry, můžete v naší doprovodné aplikaci zapnout režim s nízkou latencí.

Trvalý komfort

Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízeními najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Až 70 hodin přehrávání

Vyrazte ven s těmito sluchátky na uši a obejdete se několik dní bez nabíjení. Plné nabití vám poskytne až 70 hodin poslechu a rychlé pětiminutové nabití vám poskytne další 2 hodiny.

Jasný zvuk hovorů

Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Aplikace Philips Headphones

Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoliv, poslech si zamilujete.

Recyklované materiály

V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

