

PHILIPS



Auscultadores on-ear

Som natural. Função Dynamic

Bass

Encaixe on-ear confortável

Componentes substituíveis

Até 70 horas de reprodução



TAH4000WT

Som excelente, ajuste confortável

Mantenha a música a tocar com os auscultadores on-ear concebidos para anos de utilização confortável. Obtém um som rico com graves profundos e aguentam até 70 horas entre carregamentos. Quando necessário, pode substituir as almofadas das proteções dos ouvidos e a bateria.

Auscultadores on-ear sem fios. Conforto diário.

- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Encaixe confortável e componentes substituíveis para anos de utilização
- Diafragmas de 32 mm personalizados

Conetividade estável e bateria de longa duração

- Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Até 70 horas de reprodução
- Desfrute de 2 horas adicionais com a carga rápida de 5 minutos

Chamadas nítidas e equalizador intuitivo na aplicação

- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

Destques

Excelente som. Dynamic Bass.



Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.

Conforto duradouro



As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as

almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de íões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

Bluetooth® 6.0



A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

Aplicação Philips Headphones

Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Até 70 horas de reprodução

Utilize estes auscultadores on-ear e pode passar dias sem precisar de os carregar. Um carregamento completo permite-lhe até 70 horas de reprodução e um carregamento rápido de 5 minutos proporciona-lhe 2 horas extra.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Diâmetro da coluna: 32 mm
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 6,0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 21.70 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 18.50 cm
Peso bruto: 1.32 kg
Comprimento: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17749 6
Peso líquido: 0.50 kg
Tara: 0.82 kg

Conveniência

Controlo do volume
Suporta a aplicação Philips Headphones
Emparelhamento rápido Google
Tipo de controlos: Botão
Microsoft Swift Pair

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de reprodução de música: Up to 70 hora(s)
Tempo de carga: 2 hora(s)
Carregamento rápido: 5 mins for 2 hrs
Peso da bateria (total): 9.52 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 500 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 24.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 19.85 cm
Profundidade: 5.5 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 17749 9
Peso bruto: 0.332 kg
Peso líquido: 0.168 kg
Tara: 0.164 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 17.84 cm
Largura: 15.84 cm
Profundidade: 7.37 cm
Peso: 0.156 kg

Acessórios

Guia de início rápido

Design

Cor: Branco
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
Ajusta à orelha: On-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20794 3

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
Suporte do assistente de voz

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 71% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

