

PHILIPS

Ušesne slušalke

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Udobno prileganje ušesom

Odpravljanje šumov

Do 70-urna avtonomija

predvajanja

TAH4500PK



Nadenite si odličen zvok

Če iščete izjemno udobne slušalke z odpravljanjem šumov za vsakodnevno uporabo, ste jih našli. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih. Zamenljive ušesne blazinice in baterija pa poskrbijo, da bodo slušalke udobne in zmogljive še mnoga leta.

Brezžične ušesne slušalke. Osredotočenost in slog.

- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Po meri uglašene 32-mm pogonske enote
- Udobno prileganje z zamenljivimi sestavnimi deli za večletno uporabo

Udobno prileganje, odprava šumov, dolga življenjska doba baterije

- Vedno le vaša glasba z aktivnim odpravljanjem šumom
- Stabilna povezava Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Do 70-urna avtonomija predvajanja z etuijem (50 z vklopljenim odpravljanjem šumov)
- Hitro 5-minutno polnjenje za dodatne 4 ure predvajanja

Razločni klici in vgrajen intuitivni izenačevalnik

- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Odličen zvok. Dynamic Bass.

Po meri nastavljene 32-milimetrske akustične enote in dinamični basi vam zagotavljajo odličen zvok s polnim in bogatim basom tudi pri nižjih glasnostih. Pri gledanju filmov ali igranju videoiger vam je na voljo tudi način z nizko zakasnitvijo, ki ga lahko vklopite v naši spremljevalni aplikaciji.

Dolgotrajno udobje

Mehke ušesne školjke iz umetnega usnja in mehak prilagodljiv naglavni trak vam zagotavljajo izjemno udobno nošenje. Za najboljšo akustično zatesnitev in udobje lahko zamenjate ušesne školjke iz spominske pene, če se sčasoma obrabijo. Ob poteku življenjske dobe lahko zamenjate tudi litij-ionsko baterijo slušalk.

Aktivno odpravljanje šumov

Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podcastom ali klicem. Funkcijo lahko pustite, da deluje samodejno, ali jo nastavite z aplikacijo Philips Headphones.

Bluetooth® 6.0

Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Android Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

Do 70 ur (z izklopljeno funkcijo ANC)

Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 70 ur predvajanja, pri vklopljenem odpravljanju šumov pa 50 ur predvajanja. Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 5-minutnim polnjenjem pridobite dodatne 4 ure predvajanja.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz okolice.

Aplikacija Philips Headphones

Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča

prilagajanje zvoka in nastavitve s prsti. Z aplikacijo lahko prilagajate tudi odpravljanje šumov, aktivirate možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 10 mW
Občutljivost: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Premer zvočnika: 32 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 21.70 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 18.50 cm
Bruto teža: 1.32 kg
Višina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17759 5
Neto teža: 0.50 kg
Teža embalaže: 0.82 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
Microsoft Swift Pair

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 50 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 70 ur
Čas hitrega polnjenja: 5 mins for 4 hrs
Teža baterije (skupna): 9.52 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 500 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 24.5 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 19.85 cm
Globina: 5.5 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17759 8
Bruto teža: 0.332 kg
Neto teža: 0.168 kg
Teža embalaže: 0.164 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 17.84 cm
Širina: 15.84 cm
Globina: 7.37 cm
Teža: 0.156 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek

Zasnova

Barva: Rožnata
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20804 9

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: FB
Mikrofon za ANC: 3 mikrofoni
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom večfunkcijskega gumba
Podpora glasovnega pomočnika

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 71 % recikliranega polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

