

PHILIPS



電子紙告示板

Signage Solutions

7 吋

6 種顏色

雙面螢幕



7BDL2252I

飛利浦 Tableaux 7 吋全彩 Tabletop eSign

零浪費，零能耗。智慧雙面顯示幕

展現會議等場合的智慧資訊未來。這款適用於辦公桌和桌面的雙面 ePaper 告示牌，無需任何電力顯示靜態內容，實現零浪費，並使用六種顏色呈現清晰簡潔的視覺效果。

智慧、生動的資訊

- E Ink Spectra 6 技術 – 全彩視覺。
- 無限期地顯示內容，無需任何電力
- 雙面螢幕 – 最佳化會議資訊。

支援時間效益與能源效益

- 無需任何電力即可顯示靜態資訊。
- 透過雲端來連接與控制內容。
- 更新內容時消耗極低電量。

位置靈活性

- 無需持續連接電源。
- 輕鬆地在辦公桌之間移動。

焦點

輕鬆地在辦公桌之間移動。

飛利浦 Tableaux Tabletop eSign 重量僅 206 克，無需持續供電，可輕鬆在不同辦公桌之間移動，而且收納保存和開封布置都輕鬆方便。在需要時，將其連接電源 (RJ45 網路供電)，即能以非常低的功耗更新顯示內容。

E Ink Spectra 6 技術 – 全彩視覺。

飛利浦 Tableaux Tabletop eSign 無需電源即可無限期限顯示您的靜態內容。它採用 E Ink Spectra 6 電子紙技術，以六種顏色呈現生動、清晰、純淨的視覺效果。

無需任何電力即可顯示靜態資訊。

飛利浦 Tableaux Tabletop eSign 在靜態內容加載後無需額外供電，僅在更換圖片時才會消耗極低電量。此外，由於無需列印或手寫，避免了紙張浪費，有助於您履行永續發展承諾。

雙面螢幕

飛利浦 Tableaux Tabletop eSign 可最佳化您的會議室資訊展示機會，它採用雙面設計，並配有方便的筆槽，可實現最整潔的簡報。

規格

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (吋): 7.3 吋

長寬比: 15:9

面板解析度: 800 x 480

顯示器色彩: 黑 / 白 / 紅 / 黃 / 藍 / 綠

反應時間 (一般): ≥ 14 秒

連線能力

其他連接: USB

便利

擺放位置: 橫向 (24/7)

連線控制: RJ45

電池槽: NA

功率

主電源: RJ45 (乙太網路供電，資料傳輸，LAN 喚醒功能)

尺寸

設備寬度: 173.8 mm

產品重量: 0.206 kg

設備高度: 141.8 mm

設備深度: 73.6 mm

配件

附配件: 快速入門指南 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 繁體中文, 英文, 簡體中文

保固: 3 年保固

