

PHILIPS

Auscultadores on-ear

Som natural. Função Dynamic

Bass

Encaixe on-ear confortável

Cancelamento de ruído

Até 70 horas de reprodução

TAH4500LB



Desfrute de um som fantástico

Se procura auscultadores com cancelamento de ruído extremamente confortáveis para utilização diária, estes são perfeitos. Obtem um som rico com graves profundos, mesmo a volumes baixos. As almofadas das proteções dos ouvidos e a bateria substituíveis maximizam o conforto e o desempenho durante anos.

Auscultadores on-ear sem fios. Foco e liberdade.

- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas de 32 mm personalizados
- Encaixe confortável com componentes substituíveis para anos de utilização

Confortável, cancelamento de ruído, bateria de longa duração

- Ouça sempre a sua música com cancelamento ativo de ruído
- Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)
- Desfrute de 4 horas adicionais com a carga rápida de 5 minutos

Chamadas nítidas e equalizador intuitivo na aplicação

- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Som quente e natural. Marca de som Philips.
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

Destaques

Excelente som. Dynamic Bass.

Os diafragmas de 32 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Se estiver a ver um filme ou a jogar, pode ativar um modo de baixa latência na nossa aplicação complementar.

Conforto duradouro

As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de íões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

Cancelamento Activo de Ruído

O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que possa concentrar-se nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode deixá-lo em modo automático ou utilizar a aplicação Philips Headphones para ajustar os níveis.

Bluetooth® 6.0

A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

Até 70 horas (com o cancelamento ativo de ruído desligado)

Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 70 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído minimiza algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Aplicação Philips Headphones

Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som

e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 – 20.000 Hz
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 113 dB (1 KHz, 1 mW)
Diâmetro da coluna: 32 mm
Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

Versão Bluetooth: 6,0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC

Embalagem exterior

Comprimento: 21.70 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 18.50 cm
Peso bruto: 1.32 kg
Comprimento: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17758 8
Peso líquido: 0.50 kg
Tara: 0.82 kg

Conveniência

Controlo do volume
Suporta a aplicação Philips Headphones
Emparelhamento rápido Google
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão
Microsoft Swift Pair

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 50 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 70 hora(s)
Carregamento rápido: 5 mins for 4 hrs
Peso da bateria (total): 9.52 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 500 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 24.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 19.85 cm
Profundidade: 5.5 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 17758 1
Peso bruto: 0.332 kg
Peso líquido: 0.168 kg
Tara: 0.164 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 17.84 cm
Largura: 15.84 cm
Profundidade: 7.37 cm
Peso: 0.156 kg

Acessórios

Guia de início rápido

Design

Cor: Azul claro
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
Ajusta à orelha: On-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20803 2

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Retrocesso rápido
Microfone para ANC: 3 microfones
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
Suporte do assistente de voz

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 71% de polycarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

