

PHILIPS

Casque supra-aural

Un son naturel, des basses dynamiques

Confort du système supra-aural

Composants remplaçables

Jusqu'à 70 h d'autonomie

TAH4000LB



Son exceptionnel, confort optimal

Profitez de votre musique avec ce casque supra-aural conçu pour des années d'utilisation avec un confort incomparable. Il produit un son riche, des basses profondes et vous offre jusqu'à 70 heures d'autonomie. Au besoin, vous pouvez remplacer les coussinets de coque et la batterie.

Casque supra-aural sans fil. Confort au quotidien.

- Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass
- Confort et composants remplaçables pour des années d'utilisation
- Haut-parleurs personnalisés de 32 mm

Connectivité stable et grande autonomie

- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Jusqu'à 70 h d'autonomie
- Une charge rapide de 5 minutes permet d'obtenir 2 heures supplémentaires

Appels clairs et égaliseur intuitif intégré à l'application

- Des appels clairs pour vos interlocuteurs
- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

Points forts

Un excellent son, Dynamic Bass

Les haut-parleurs personnalisés de 32 mm et Dynamic Bass s'associent pour vous offrir un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour regarder un film ou vous lancer dans une session de gaming, vous pouvez activer un mode de faible latence dans notre application dédiée.

Confort longue durée

Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.

Bluetooth® 6.0

La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de

vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

Jusqu'à 70 h d'autonomie

Avec ce casque supra-aural, votre appareil peut tenir plusieurs jours sans devoir être chargé. Avec une charge complète, vous bénéficiez de 70 heures de lecture, et une charge rapide de 5 minutes permet d'obtenir 2 heures supplémentaires.

Appels clairs

Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Application Philips Headphones

Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui

vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

La signature sonore de Philips

Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

Matériaux recyclés

Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Puissance d'entrée maximale: 10 mW
Sensibilité: 113 dB (1 kHz, 1 mW)
Diamètre du haut-parleur: 32 millimètre
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 6,0
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 21.70 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 18.50 cm
Poids brut: 1.32 kg
Hauteur: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17750 2
Poids net: 0.50 kg
Poids à vide: 0.82 kg

Pratique

Réglage du volume
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Google Fast Pair

Mises à jour du micrologiciel possibles

Type de commande: Bouton
Microsoft Swift Pair

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièces
Autonomie en lecture: Up to 70 heure(s)
Temps de charge: 2 heure(s)
Temps de charge rapide: 5 mins for 2 hrs
Poids de la batterie (total): 9.52 g
Capacité de la batterie (casque): 500 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.5 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 19.85 cm
Profondeur: 5.5 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 17750 5
Poids brut: 0.332 kg
Poids net: 0.168 kg
Poids à vide: 0.164 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 17.84 cm
Largeur: 15.84 cm
Profondeur: 7.37 cm
Poids: 0.156 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Design

Couleur: Bleu clair
Style de port: Arceau
Conception pliable: Plat / vers l'intérieur
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Ajustement auriculaire: Supra-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20795 0

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Développement durable

Coque en plastique: contient 71 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

