

PHILIPS

Trådløse hodetelefoner

Små propper. Komfortabel
passform

Aktiv støyundertrykking

Teknologi med fire mikrofoner

Naturlig lyd. Dynamisk bass

TAT2200LB



Demp støyen, elsk passformen

Flyt gjennom dagene dine med de ekte trådløse øreproppene som føles lettere, passer bedre og låter bra. Aktiv støyreduksjon lar deg lytte fri fra distraksjoner, mens de teksturerte øretuppene holder proppene komfortabelt på plass.

Ekte trådløse ørepropper. Essensiell støyreduksjon.

- Flott lyd fra hverdagsproppene som passer som hånd i hanske
- Comfy SecureFit-øretupper og store 10 mm-driver
- Du hører alltid musikken din med aktiv støyreduksjon
- Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
- Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling

Til daglig bruk på farten

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Ladeetui som passer i lommen, med hull til snor
- Opptil 36 timers avspillingstid med etui

Klar for deg

- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

Høydepunkter

Små ørepropper, flott lyd

SecureFit-teksturerte ørepropper gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Funksjoner som dynamisk bass lar deg nyte full kraft av favorittlåtene dine selv om du lytter stille.

Aktiv støyundertrykking

Aktiv støyreduksjon reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan slå det på eller av via ørepluggene eller appen vår, og bevissthetsmodus vil slippe eksterne lyder inn igjen.

Teknologi med fire mikrofoner

Disse hodetelefonene har et oppsett med fire mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheterne lar deg strøme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.

Ladeetui i lommestørrelse

Det lille ladeetuiet glir lett ned i lommen, eller du kan feste en stropp til snorhullet og henge etuiet fra vesken eller beltestroppen. Mono-modus betyr at du kan bruke den ene øreproppen mens den andre lades.

36 timers avspillingstid (8 + 28)

Du får 8 timers avspillingstid på én full lading og 28 ekstra timer fra ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får

du 6 timer og 21 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 10 minutter for å få 2 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.

Philips Headphones-appen

Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Resirkulerte materialer

Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høytalerdiameter: 10 mm
Impedans: 16 Ohm
Maksimal inngangseffekt: 3 mW
Følsomhet: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Lengde: 43.50 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 24.50 cm
Bruttovekt: 2.95 kg
Høyde: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Nettovekt: 1.42 kg
Taravekt: 1.53 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Innereske

Lengde: 11.30 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 10.40 cm
Høyde: 10.00 cm
Nettovekt: 0.18 kg
Bruttovekt: 0.32 kg
Taravekt: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 6 + 21 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 8 + 28 time(r)

Kort ladetid: 10 mins for 2 hrs

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)

Batterivekt (samlet): 10.1 g
Batterikapasitet (etui): 410 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 50 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 11.2 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 9.6 cm
Dybde: 3.4 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Bruttovekt: 0.085 kg
Nettovekt: 0.059 kg
Taravekt: 0.026 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre par (S, M, L)
Ladeenh

Formgivning

Farge: Lyseblå
Bruksmåte: Øretelefoner
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics for each side

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Totalvekt: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: FF
Bevissthetsmodus
Mikrofon for ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 55 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

