

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små øretelefoner. Behagelig
pasform

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Teknologi med 4 mikrofoner

Kompakt opladeretui

TAT2100LB



Kan bruges hele dagen, perfekt pasform

Nyd de ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, passer bedre og lyder fantastisk. Du får op til 36 timers spilletid med det kompakte opladeretui, og de teksturerede ørepropper holder øretelefonerne behageligt på plads.

Ægte trådløse øretelefoner. Essentiel komfort.

- Fantastisk lyd fra øretelefoner, der sidder perfekt
- Behagelige SecureFit-ørepropper og store 10 mm enheder
- Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem pairing
- Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder

Din trofaste følgesvend

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4-bestandig over for stænk og sved
- Kompakt opladeretui med hul til bærestrop
- Op til 36 timers spilletid med etuiet

Klar til dig

- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Vigtigste nyheder

Små øretelefoner, fantastisk lyd

Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingsange, selv når du lytter ved lave niveauer.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streamer uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

Teknologi med 4 mikrofoner

Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café,

går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

IPX4-beständig over for stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

Kompakt opladeretui

Det lille opladeretui kan nemt være i en lomme, eller du kan fastgøre en strop i hullet til bærestrop og lade etuiet hænge på din taske eller bæltstrop. Monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

36 timers spilletid (8 + 28)

Du får 8 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 28 timer fra opladeretuiet. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer. Hvis du

har brug for et hurtigt boost, giver blot 10 minutters opladning dig yderligere 2 timer. Etuiet kan oplades via USB-C.

Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz

Højttalerdiameter: 10 mm

Impedans: 16 ohm

Max. belastning: 3 mW

Følsomhed: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)

Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Multipunkttilslutning

Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 43.50 cm

Antal forbrugeremballager: 24

Bredde: 24.50 cm

Bruttovægt: 2.95 kg

Højde: 12.50 cm

GTIN: 1 48 95229 17766 3

Nettovægt: 1.42 kg

Taravægt: 1.53 kg

Komfort

Vandbestandighed: IPX4

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp

Monotilstand for TWS

Firmwareopdateringer er mulige

Type af betjening: Føl

Google Fast Pair

Microsoft Swift Pair

Indvendig emballage

Længde: 11.30 cm

Antal forbrugeremballager: 3

Bredde: 10.40 cm

Højde: 10.00 cm

Nettovægt: 0.18 kg

Bruttovægt: 0.32 kg

Taravægt: 0.14 kg

GTIN: 2 48 95229 17766 0

Strøm

Antal batterier: 3 stk.

Musikspilletid: 8 + 28 time(r)

Opladningstid: 2 time(r)

Hurtig opladning: 10 mins for 2 hrs

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)

Batterivægt (i alt): 10.1 g

Batterikapacitet (etui): 410 mAh

Batterikapacitet (øretelefoner): 50 mAh

Emballagens mål

Højde: 11.2 cm

Emballagetype: Emballage

Type af hyldeplacering: Hængende

Bredde: 9.6 cm

Dybde: 3.4 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 48 95229 17766 6

Bruttovægt: 0.085 kg

Nettovægt: 0.059 kg

Taravægt: 0.026 kg

Tilbehør

Lynhåndbog

Ørepropper: 3 størrelser (S/M/L)

Opladeretui

Design

Farve: Blå

Ørekoblingsmateriale: Silikone

Ørestykke: In-ear

In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 2 mics for each side

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm

Mål på øretelefoner (BxDxH): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm

Samlet vægt: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20811 7

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri,

Google Assistant

Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring

Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 55 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

