

PHILIPS



Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fidelio

Ausgezeichneter, natürlicher Klang

Noise Canceling Pro+

Hervorragende Gesprächsqualität

Zeitloses Fidelio Design



L4SE

DEM ALLTAG ENTFLIEHEN

Entdecken Sie neue Musikwelten ganz bequem von überall aus. Diese kabellosen, audiophilen Kopfhörer kombinieren hervorragenden Fidelio Sound mit intelligenter Geräuschunterdrückung und einer erstklassigen Passform – für ein ungestörtes Hörvergnügen zu Hause oder unterwegs.

Natürlicher Spitzenklang zu Hause oder unterwegs

- Bessere Konnektivität und Spitzenklang. Bluetooth® der nächsten Generation
- Abnehmbares Kabel. AAC- und LDAC-Codecs werden unterstützt
- Hervorragender Sound aus jeder Quelle. Kabellos oder kabelgebunden
- 40 Stunden Wiedergabezeit (50 bei ausgeschaltetem NC)

Nahtlos in jeder Hinsicht

- Nahtlose Steuerung mit automatischer Pause und Multipoint
- Kompatibel mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

Philips Fidelio. Zum Zuhören entwickelt.

- Ausgezeichnet. Philips Timbre für Fidelio
- Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+
- Hervorragende Gesprächsqualität. Jedes Wort ist laut und deutlich
- Zeitloses Fidelio Design

Besonderheiten

Philips Timbre



Von kräftigen, kontrollierten Bässen bis hin zu warmen Mitten und brillante Höhen – dieser erstklassige Kopfhörer sorgt für einen hervorragenden, natürlichen Klang mit präziser Instrumententrennung. Mit Graphen beschichtete dynamische Treiber verleihen mehr Details als je zuvor. Sie hören die Musiktitel Ihrer Lieblingskünstler so wie vom Künstler vorhergesehen.

Noise Canceling Pro+



Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.

Hervorragende Gesprächsqualität



Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme, während fortschrittliche KI-Algorithmen störende Hintergrundgeräusche während des Anrufs verhindern. Sie können problemlos Anrufe von belebten und lauten Orten aus tätigen: Ihr Gesprächspartner und Sie hören sich gegenseitig klar und deutlich.

Zeitloses Fidelio Design



Elegant, sicher und hervorragend tragbar – ganz gleich, ob es sich um den abgerundeten Bügel mit Ringen aus dunklem Satin an den Ohrmuscheln und Akzenten aus Muirhead-Leder handelt oder um das Tragegefühl dieser Over-Ear-Kopfhörer: Klein und leicht, mit weichen Ohrpolstern aus Memoryschaum, die einen sanften und gleichmäßigen Druck ausüben.

Bluetooth der nächsten Generation*

Dieser Kopfhörer kann mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth® LC3 und LC33 Codec unterstützen. Sie erhalten einen deutlich besseren Klang und eine stabilere Verbindung, die auch in belebten Gegenden bestehen bleibt. Bei Filmen oder Spielen gibt es praktisch keine

Verzögerung und Sie können mit Auracast™ Broadcasting über WLAN-Netzwerke Musik hören.

Hervorragender Sound aus jeder Quelle



Mit diesem Kopfhörer haben Sie die Wahl. Um beim Streamen auf iOS- oder Android-Geräten den bestmöglichen Klang zu erhalten, werden AAC-, LDAC- und LC3-Codecs unterstützt. Mit dem abnehmbaren Kabel (im Lieferumfang enthalten) können Sie einen DAC, Kopfhörerverstärker oder Laptop anschließen. Sie können außerdem ein USB-C-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem beliebigen Telefon mit USB-C-Anschluss herzustellen.

40 Stunden Wiedergabezeit (mit NC)



Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 14 Stunden. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.

Besonderheiten

Nahtlose Steuerung



Es gibt eine Touch-Steuerung und Tasten auf den Ohrkappen, und die Musik wird angehalten, wenn Sie den Kopfhörer abnehmen. Dank der fortschrittlichen Bluetooth Multipoint-Technologie können Sie nahtlos zwischen zwei Geräten hin- und herschalten: Hören Sie Musik

auf Ihrem Laptop, nehmen Sie Anrufe auf Ihrem Telefon entgegen, und kehren Sie automatisch zu Ihrer Musik zurück.

Philips Headphones App



Mit dem Effekt von Spatial Audio wirkt es, als käme der Klang aus Stereo-Lautsprechern. Oder schalten Sie Adaptive Noise Cancelling aus und

steuern Sie den Geräuschpegel selbst. Für Musik und Podcasts können Sie mit dem individuellen Multiband-Equalizer der App die Frequenzen an die verwendeten Geräte anpassen.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Unsere kunststofffreien Verpackungen verwenden FSC-zertifizierten recycelten Karton sowie Tinte auf Sojabasis.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
Impedanz: 16 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 30 mW
Empfindlichkeit: 99 dB (1 KHz – 10 dBf)
Treibertyp: Graphen-beschichtet
Hi-Res Audio

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Abnehmbares Kabel
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: AAC, LDAC, SBC
Kopfhörerbuchse: 2.5 mm

Außenkarton

Länge: 24.00 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 23.80 cm
Bruttogewicht: 2.440 kg
Höhe: 27.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17370 2
Nettogewicht: 1.77 kg
Eigengewicht: 0.67 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Philips Headphones App Support
Google Fast Pair
Automatische Pause (IR-Sensor)
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Microsoft Swift Pair

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):
40 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):
50 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 14 hrs
Akkugewicht (gesamt): 15 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithium-Ionen (integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 23.5 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 21.5 cm
Tiefe: 7.2 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17370 5
Bruttogewicht: 0.690 kg
Nettogewicht: 0.590 kg
Eigengewicht: 0.10 kg

Produktabmessungen

Höhe: 5.3 cm
Breite: 21.4 cm
Tiefe: 20.9 cm
Gewicht: 0.336 kg

Zubehör

Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer
Audiokabel: 2,5–3,5 mm Stereo-Audiokabel,
Länge = 1,2 m
Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: Kopfbügel
Faltbares Design: Flach
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
Passform: Over-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics
ENC-Mikrofon
Reduzierung von Windrauschen

UPC

UPC: 8 40063 20754 7

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro+
Awareness-Modus
Adaptive ANC
Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Sprachassistenttaste zum Drücken
Unterstützt Sprachassistent

