

PHILIPS

Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet, mukavat kuulokkeet

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

4 mikrofoniin teknologia

Taskukokoinen latauskotelo

TAT2100LB



Koko päivän kesto, hyvä istuvuus

Tee päivästäsi parempia täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka tuntuvat kevyiltä, istuvat erinomaisesti ja kuulostavat upealta. Taskukokoinen latauskotelo takaa jopa 36 tunnin toistoajan, ja kuviopintaiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet mukavasti paikallaan.

Aidosti langattomat nappikuulokkeet. Erinomainen käyttömukavuus.

- Upeaa ääntä arkeen nappikuulokkeista, jotka istuvat korviin kuin unelma
- Mukavat SecureFit-korvatyynyt ja suuret 10 mm:n elementit
- Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliitos
- 4 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

Arjen ykkösvalinta

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Taskukokoinen latauskotelo, jossa reikä kantohihnalle
- Jopa 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Valmiina sinua varten

- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Kohokohdat

Uskomaton ääni pienistä nappikuulokkeista

SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleitasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

4 mikrofoniin teknologia

Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokitettut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

Taskukokoinen latauskotelo

Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai sen voi ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen kantohihnan reikään pujotetusta hihnasta. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.

36 tuntia toistoaikaa (8 + 28)

Saat kahdeksan tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 28 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen kahdessa tunnissa, ja jo kymmenen minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

Philips Headphones -sovellus

Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Kierrätysmateriaalit

Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 3 mW
Herkkyyks: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 6,0
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 43.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 24.50 cm
Kokonaispaino: 2.95 kg
Korkeus: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17766 3
Nettopaino: 1.42 kg
Bruttopaino: 1.53 kg

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisäpakkaus

Pituus: 11.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.40 cm
Korkeus: 10.00 cm
Nettopaino: 0.18 kg
Kokonaispaino: 0.32 kg
Bruttopaino: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17766 0

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Musiikin toisto aika: 8 + 28 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Nopea lataus: 10 mins for 2 hrs
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)

Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 10.1 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 410 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 11.2 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 9.6 cm
Syvyys: 3.4 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 17766 6
Kokonaispaino: 0.085 kg
Nettopaino: 0.059 kg
Bruttopaino: 0.026 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 kokoa (S/M/L)
Latauskotelo

Muotoilu

Väri: Vaaleansininen
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics for each side

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Kokonaispaino: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20811 7

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Ympäristö

Muovikuori: sisältää 55 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

