

# PHILIPS

True wireless koptelefoon  
(oordopjes)

Kleine oortjes. Comfortabele  
pasvorm

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

4-mic-technologie

Oplaadetui in zakformaat

TAT2100BK



## Geniet de hele dag, ze zitten als gegoten

Je dagen gaan moeiteloos voorbij met draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en geweldig klinken. Met de oplaadcase van zakformaat kun je tot wel 36 uur afspelen en dankzij de structuur blijven de oortjes comfortabel op hun plaats.

### **Volledig draadloze oortjes. Optimaal comfort.**

- Geweldig geluid uit hele gewone oortjes die zitten als gegoten
- Comfortabele SecureFit-oordopjes en grote drivers van 10 mm
- Bluetooth® multipoint-connectiviteit en eenvoudig koppelen
- 4-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken

### **Jouw dagelijkse keuze**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Oplaadetui in zakformaat met gat voor koordje
- Tot 36 uur afspeeltijd met case

### **Klaar voor u**

- De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

# Kenmerken

## Kleine oordopjes, geweldig geluid

SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt, met een goede afsluiting voor nog beter geluid. Met functies als Dynamic Bass kun je genieten van de volle kracht van je favoriete muziek, zelfs als je rustig luistert.

## Bluetooth® 6.0

Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.

## 4-mic-technologie

Deze hoofdtelefoon heeft vier microfoons en de combinatie van twee daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

## IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

## Oplaadetui in zakformaat

Het kleine oplaadetui past gemakkelijk in een zak of je kunt een riem aan het gat voor het koordje bevestigen en het etui aan je tas of riemlus hangen. De mono-modus betekent dat je een van beide oortjes kunt gebruiken terwijl het andere oortje wordt opgeladen.

## 36 uur afspeeltijd (8 + 28)

Je hebt 8 uur afspeeltijd bij volledig opladen en nog eens 28 uur extra met de oplaadcase. Als je de oortjes terug in de case plaatst, worden ze in 2 uur volledig opgeladen. Als je een snelle boost nodig hebt, is slechts 10 minuten opladen genoeg voor nog 2 uur. De case kan via USB-C worden opgeladen.

## 'Philips Headphones' App

Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

## Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

## Gerecycled materiaal

We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

# Specificaties

## Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz  
Diameter van luidspreker: 10 mm  
Impedantie: 16 ohm  
Maximaal ingangsvermogen: 3 mW  
Gevoeligheid: 105 dB  $\pm$  2 dB (1 kHz, 126 mV)  
Type driver: Dynamisch

## Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6,0  
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximumbereik: Maximaal 10 m  
Multipoint-verbinding  
Ondersteunde codec: SBC

## Omdoos

Lengte: 43.50 cm  
Aantal consumentenverpakkingen: 24  
Breedte: 24.50 cm  
Brutogewicht: 2.95 kg  
Hoogte: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17764 9  
Nettogewicht: 1.42 kg  
Gewicht van de verpakking: 1.53 kg

## Comfort

Waterbestendig: IPX4  
Philips Headphones app ondersteuning  
Monomodus voor TWS  
Firmware-updates mogelijk  
Type bediening: Contact  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Binnendoos

Lengte: 11.30 cm  
Aantal consumentenverpakkingen: 3  
Breedte: 10.40 cm  
Hoogte: 10.00 cm  
Nettogewicht: 0.18 kg  
Brutogewicht: 0.32 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17764 6

## Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks  
Afspeeltijd muziek: 8 + 28 uur  
Oplaadtijd: 2 uur  
Korte oplaadtijd: 10 mins for 2 hrs  
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)

Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)  
Batterijgewicht (totaal): 10.1 g  
Batterijcapaciteit (etui): 410 mAh  
Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh

## Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 11.2 cm  
Verpakkingstype: Karton  
Type schap: Ophanging  
Breedte: 9.6 cm  
Diepte: 3.4 cm  
Aantal producten: 1  
EAN: 48 95229 17764 2  
Brutogewicht: 0.085 kg  
Nettogewicht: 0.059 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.026 kg

## Accessoires

Snelstartgids  
Oordopjes: 3 maten (S/M/L)  
Oplaadcassette

## Ontwerp/Design

Kleur: Zwart  
Materiaal op het oor: Siliconen  
Oorpasvorm: Oortelefoon  
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

## Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 mics for each side

## Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Afmetingen oordopje (b x d x h): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Totaalgewicht: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20809 4

## Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent  
Activering van de spraakassistent:  
Multifunctionele aanraakfunctie  
Ondersteuning voor de spraakassistent

## Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 55% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat TE-00132492

