

# PHILIPS

## Истински безжични слушалки

Малки микрокапсули. Удобно  
прилягане

Активно премахване на шума

Технология с 4 микрофона

Естествен звук. Динамични басы

TAT2200WT



## Заглушете шума, обикнете удобството

Изживейте всеки ден с истински безжични слушалки, които са по-леки, по-удобни и с отлично качество на звука. Активното шумопотискане ви позволява да слушате без разсейване, а текстурираните накрайници за уши поддържат слушалките удобно на мястото им.

### **Истински безжични слушалки. Изключително шумопотискане.**

- Страхотен звук от ежедневни слушалки, които пасват идеално
- Удобни накрайници за уши SecureFit и големи 10 мм мембрани
- Винаги слушайте музиката си с активно шумопотискане
- Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места
- Многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване

### **Вашият ежедневен избор**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Джобен калъф за зареждане с отвор за каишка
- До 36 часа време на възпроизвеждане с калъфа

### **Готови за вас**

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

# Акценти

## Малки микрокапсули, страхотен звук

Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични басы, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.

## Активно премахване на шума

Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го включите или изключите чрез слушалките или чрез приложението ни, а Awareness Mode ще ви позволи да чувате външните звуци.

## Технология с 4 микрофона

Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

## Bluetooth® 6.0

Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

## IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

## Калъф за зареждане с джобен размер

Малкият калъф за зареждане се побира лесно в джоба, а можете и да прикрепите каишка към отвората и да го закачите на чантата или колана си. Моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.

## 36 часа време на възпроизвеждане (8 + 28)

С изключено шумопотискане получавате 8 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 28 часа от калъфа за зареждане (с включено шумопотискане получавате 6 часа и допълнителни 21 часа от

калъфа). За бързо зареждане за 10 минути в калъфа получавате допълнителни 2 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

## Приложение Philips Headphones

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквайзер, който ви позволява да настроите звука и да пробвате различни настройки на еквайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични басы, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

## Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

## Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

# Спецификации

## Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz  
Диаметър на високоговорителя: 10 мм  
Импеданс: 16 ома  
Максимална входяща мощност: 3 mW  
Чувствителност: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)  
Тип мембрана: Динамичен

## Свързаност

Версия на Bluetooth: 6,0  
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимален обхват: До 10 м  
Multipoint свързване  
Поддържан кодек: SBC

## Външен кашон

Дължина: 43.50 см  
Брой потребителски опаковки: 24  
Ширина: 24.50 см  
Бруто тегло: 2.95 кг  
Височина: 12.50 см  
GTIN: 1 48 95229 17813 4  
Нето тегло: 1.42 кг  
Тегло на опаковката: 1.53 кг

## Удобство

Регулиране на силата на звука  
Водоустойчивост: IPX4  
Поддръжка за приложение Philips  
Headphones  
Моно режим за TWS  
Възможно е актуализиране на фърмуера  
Тип на органите за управление: Управление с докосване  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Вътрешен кашон

Дължина: 11.30 см  
Брой потребителски опаковки: 3  
Ширина: 10.40 см  
Височина: 10.00 см  
Нето тегло: 0.18 кг  
Бруто тегло: 0.32 кг  
Тегло на опаковката: 0.14 кг  
GTIN: 2 48 95229 17813 1

## Захранване

Брой батерии: 3 бр.  
Време за зареждане: 2 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с

включено ANC): 6 + 21 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8 + 28 час(а)  
Бързо време за зареждане: 10 mins for 2 hrs  
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)  
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)  
Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр  
Капацитет на батерията (Калъф): 410 mAh  
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 50 mAh

## Габарити на опаковката

Височина: 11.2 см  
Тип опаковка: Картон  
Начин на поставяне: Окачен  
Ширина: 9.6 см  
Дълбочина: 3.4 см  
Брой включени продукти: 1  
EAN: 48 95229 17813 7  
Бруто тегло: 0.085 кг  
Нето тегло: 0.059 кг  
Тегло на опаковката: 0.026 кг

## Акcesoари

Ръководство за бърз старт  
Накрайници: 3 размера (S/M/L)  
Зареждащ калъф

## Дизайн

Цвят: Бяло  
Начин на носене: За поставяне в ушите  
Материал на наушниците: Силикон  
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите  
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

## Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics for each side

## Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 3.83 x 2.65 x 5.73 см  
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 1.51 x 2.16 x 1.87 см  
Общо тегло: 0.034 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20822 3

## ANC функции

Технология ANC: FF  
Awareness mode  
Микрофон за ANC: 2 микрофона  
ANC (Активно шумопотискане)

## Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент  
Активиране на гласовия асистент: Многофункционално осезание  
Поддръжка на гласовия асистент

## Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 55% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

