

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Auriculares pequeños, gran ajuste

Sonido natural. Graves dinámicos

Tecnología de 4 micrófonos

Estuche de carga compacto

TAT2100WT



Disfruta de tu día con comodidad

Disfruta de tu día con estos auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior. Gracias al estuche de carga de bolsillo, obtienes hasta 36 h de reproducción en total, y las puntas texturizadas mantienen los auriculares en su sitio cómodamente.

Auriculares realmente inalámbricos. Comodidad esencial.

- Gran sonido con unos auriculares para el día a día con un ajuste perfecto
- Cómodas puntas SecureFit y grandes altavoces de 10 mm
- Conexión multipunto Bluetooth® y emparejamiento sencillo
- Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

Tus auriculares para todo el día

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Estuche de carga de bolsillo con orificio para correa
- Hasta 36 h de reproducción con el estuche

Listo para ti

- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

Destacados

Auriculares pequeños, magnífico sonido

Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido.

Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.

Bluetooth® 6.0

La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Tecnología de 4 micrófonos

Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

Estuche de carga compacto

El pequeño estuche de carga cabe fácilmente en un bolsillo, o puedes insertar una correa por el orificio y colgártelo de una mochila, un bolso o un cinturón. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los auriculares sueltos mientras el otro se carga.

36 h de reproducción (8 + 28)

Disfruta de 8 h de reproducción con una carga completa y 28 h extra del estuche. Los auriculares se recargan completamente en 2 horas en el estuche, y si necesitas una recarga rápida, 10 minutos dan para 2 h extra. Además, el propio estuche se puede cargar mediante USB-C.

Aplicación Philips Headphones

¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Materiales reciclados

Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 10 mm
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 3 mW
Sensibilidad: 105±2 dB (1 kHz, 126 mV)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 6,0
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 43.50 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 24.50 cm
Peso bruto: 2.95 kg
Altura: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17765 6
Peso neto: 1.42 kg
Peso tara: 1.53 kg

Comodidad

Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Caja interior

Longitud: 11.30 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 10.40 cm
Altura: 10.00 cm
Peso neto: 0.18 kg
Peso bruto: 0.32 kg
Peso tara: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17765 3

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de reproducción de música: 8 +
28 hora(s)
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 10 mins for 2 hrs

Tipo de batería (estuche de carga): Lithium
Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer
(built-in)
Peso de la batería (total): 10.1 g
Capacidad de la batería (estuche): 410 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 50 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 11.2 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 9.6 cm
Profundidad: 3.4 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 17765 9
Peso bruto: 0.085 kg
Peso neto: 0.059 kg
Peso tara: 0.026 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 tamaños (S/M/L)
Estuche de carga

Diseño

Color: Blanco
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de
silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 2 mics for each side

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x
Al.): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 1.51 x
2.16 x 1.87 cm
Peso total: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20810 0

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de
Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil
multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 55 % de
policarbonato reciclado posconsumo con
certificación GRS TE-00132492

