

PHILIPS

Casques/écouteurs True Wireless

Écouteurs compacts. Confort absolu

Réduction active de bruit

Technologie à 4 micros

Un son naturel, des basses dynamiques

TAT2200LB



Moins de bruit, plus de confort

Profitez de vos journées grâce à ces écouteurs True Wireless, plus légers, plus confortables et au son exceptionnel. La technologie de réduction active du bruit vous permet d'écouter votre musique sans distraction, tandis que les embouts texturés maintiennent les écouteurs en place.

Écouteurs True Wireless. Réduction essentielle du bruit.

- Des écouteurs du quotidien au confort et au son exceptionnels
- Embouts SecureFit confortables et grands haut-parleurs de 10 mm
- Rien que la musique : réduction active du bruit
- Technologie à 4 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants
- Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile

Votre indispensable de tous les jours

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Boîtier de charge de poche avec ouverture pour dragonne
- Jusqu'à 36 h d'autonomie avec le boîtier

Prêt pour vous

- Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Points forts

Des écouteurs compacts, un excellent son

Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.

Réduction active de bruit

La réduction active du bruit atténue les bruits extérieurs pour vous permettre de profiter pleinement de votre musique, de vos podcasts et de vos appels. Vous pouvez l'activer ou la désactiver sur les écouteurs ou notre application dédiée, et le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs.

Technologie à 4 micros

Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

Bluetooth® 6.0

La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de

vous connecter à deux appareils simultanément. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.

Boîtier de charge de poche

Le boîtier de charge compact se glisse facilement dans une poche, mais vous pouvez également faire passer une dragonne dans l'ouverture pour l'accrocher à votre sac ou à votre boucle de ceinture. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre est en charge.

36 heures d'autonomie (8 + 28)

Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 8 heures avec une charge complète et de 28 heures supplémentaires avec le boîtier de charge (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 6 heures et de 21 heures

supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, placez les écouteurs pendant 10 minutes dans leur boîtier de charge pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.

Application Philips Headphones

Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

La signature sonore de Philips

Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

Matériaux recyclés

Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

Caractéristiques

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 10 mm
Impédance: 16 ohms
Puissance d'entrée maximale: 3 mW
Sensibilité: 105 dB $\pm$ 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 6,0
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 43.50 cm
Nombre de produits emballés: 24
Largeur: 24.50 cm
Poids brut: 2.95 kg
Hauteur: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Poids net: 1.42 kg
Poids à vide: 1.53 kg

Pratique

Réglage du volume
Étanchéité: IPX4
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mode mono pour TWS
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Carton interne

Longueur: 11.30 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 10.40 cm
Hauteur: 10.00 cm
Poids net: 0.18 kg
Poids brut: 0.32 kg
Poids à vide: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active

activée): 6 + 21 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 8 + 28 heure(s)
Temps de charge rapide: 10 mins for 2 hrs
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)
Poids de la batterie (total): 10.1 g
Capacité de la batterie (boîtier): 410 mAh
Capacité de la batterie (écouteur): 50 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 11.2 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 9.6 cm
Profondeur: 3.4 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Poids brut: 0.085 kg
Poids net: 0.059 kg
Poids à vide: 0.026 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Embouts: 3 paires (S/M/L)
Coffret de chargement

Design

Couleur: Bleu clair
Style de port: Intra-auriculaire
Matériau de couplage auriculaire: Silicone
Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 mics for each side

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Dimensions des écouteurs (l x P x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Poids total: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: FF
Mode de perception
Micro pour ANC: 2 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Développement durable

Coque en plastique: contient 55 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

