

# PHILIPS

## Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet, mukavat kuulokkeet

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

4 mikrofoniin teknologia

Taskukokoinen latauskotelo

TAT2100BK



## Koko päivän kesto, hyvä istuvuus

Tee päivästäsi parempia täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka tuntuvat kevyiltä, istuvat erinomaisesti ja kuulostavat upealta. Taskukokoinen latauskotelo takaa jopa 36 tunnin toistoajan, ja kuviopintaiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet mukavasti paikallaan.

### **Aidosti langattomat nappikuulokkeet. Erinomainen käyttömukavuus.**

- Upeaa ääntä arkeen nappikuulokkeista, jotka istuvat korviin kuin unelma
- Mukavat SecureFit-korvatyynyt ja suuret 10 mm:n elementit
- Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliitos
- 4 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

### **Arjen ykkösvalinta**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Taskukokoinen latauskotelo, jossa reikä kantohihnalle
- Jopa 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

### **Valmiina sinua varten**

- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

# Kohokohdat

## Uskomaton ääni pienistä nappikuulokkeista

SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleitasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.

## Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

## 4 mikrofoniin teknologia

Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekeskustelusi.

## Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokitettut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

## Taskukokoinen latauskotelo

Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai sen voi ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen kantohihnan reikään pujotetusta hihnasta. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.

## 36 tuntia toistoaikaa (8 + 28)

Saat kahdeksan tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 28 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen kahdessa tunnissa, ja jo kymmenen minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

## Philips Headphones -sovellus

Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

## Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisäilyksistäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

## Kierrätysmateriaalit

Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

# Tekniset tiedot

## Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz  
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm  
Impedanssi: 16 ohmia  
Enimmäisteho: 3 mW  
Herkkyyks: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)  
Ajurityyppi: Dynaamiset

## Liitännät

Bluetooth-versio: 6,0  
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP  
Enimmäiskantama: Enintään 10 m  
Multipoint-yhteys  
Tuettu koodekki: SBC

## Ulompi pakkaus

Pituus: 43.50 cm  
Kuluttajapakkausten määrä: 24  
Leveys: 24.50 cm  
Kokonaispaino: 2.95 kg  
Korkeus: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17764 9  
Nettopaino: 1.42 kg  
Bruttopaino: 1.53 kg

## Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IPX4  
Philips Headphones -sovelluksen tuki  
Monotila (TWS)  
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla  
Ohjaustapa: Kosketa  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Sisäpakkaus

Pituus: 11.30 cm  
Kuluttajapakkausten määrä: 3  
Leveys: 10.40 cm  
Korkeus: 10.00 cm  
Nettopaino: 0.18 kg  
Kokonaispaino: 0.32 kg  
Bruttopaino: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17764 6

## Virta

Paristojen määrä: 3 kpl  
Musiikin toisto aika: 8 + 28 tuntia  
Latausaika: 2 tuntia  
Nopea lataus: 10 mins for 2 hrs  
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)

Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)  
Akun kokonaispaino: 10.1 g  
Akun kapasiteetti (kotelo): 410 mAh  
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh

## Pakkauksen mitat

Korkeus: 11.2 cm  
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko  
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus  
Leveys: 9.6 cm  
Syvyys: 3.4 cm  
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1  
EAN: 48 95229 17764 2  
Kokonaispaino: 0.085 kg  
Nettopaino: 0.059 kg  
Bruttopaino: 0.026 kg

## Lisätarvikkeet

Pikaopas  
Korvatyyny: 3 kokoa (S/M/L)  
Latauskotelo

## Muotoilu

Väri: Musta  
Korvaliitinmateriaali: Silikoni  
Korvakiinnitys: Nappikuuloke  
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

## Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics for each side

## Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Kokonaispaino: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20809 4

## Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant  
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus  
Ääniavustajan tuki

## Ympäristö

Muovikuori: sisältää 55 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

