

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Małe słuchawki. Wygodne
dopasowanie

Aktywna redukcja szumów

Technologia 4 mikrofonów

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

TAT2200PK



Wycisz hałas, pokochaj dopasowanie

Ciesz się każdym dniem dzięki prawdziwie bezprzewodowym słuchawkom dousznym, które są lżejsze, lepiej dopasowane i zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Aktywna redukcja szumów pozwala słuchać muzyki bez zakłóceń, a teksturowane wkładki douszne zapewniają wygodę i stabilność słuchawek.

Słuchawki douszne true wireless. Redukcja szumów

- Wspaniała jakość dźwięku z słuchawek, które idealnie dopasowują się do ucha
- Wygodne nasadki słuchawek SecureFit i duże przetworniki 10 mm
- Usłysz swoją muzykę w każdym miejscu dzięki Aktywnej redukcji szumów
- Technologia 4 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach
- Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie

Twój codzienny towarzysz

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Odporność na zachlapanie i pot IPX4
- Kieszonkowe etui ładujące z otworem na smycz
- Do 36 godzin odtwarzania z etui

Gotowe dla Ciebie

- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

Zalety

Małe słuchawki, wspaniały dźwięk

Teksturowane nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkość i wygodę, a jednocześnie idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku. Funkcje takie jak Dynamic Bass pozwolą Ci cieszyć się pełnym brzmieniem ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich cicho.

Aktywna redukcja szumów

Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą słuchawek dousznych lub naszej aplikacji towarzyszącej, a tryb Awareness Mode pozwala na ponowne słyszenie dźwięków z otoczenia.

Technologia 4 mikrofonów

Te słuchawki mają cztery mikrofony, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

Bluetooth® 6.0

Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a

także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

Kieszonkowe etui ładujące

Małe etui ładujące z łatwością mieści się w kieszeni, można również przymocować pasek do otworu na smycz i zawiesić etui przy torbie lub szlufce paska. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.

36 godzin odtwarzania (8 + 28)

Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 8 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 28 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 6 godzin + 21 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 10 minut ładowania w etui daje dodatkowe 2 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.

Aplikacja Philips Headphones

Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips – ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

Ponownie wykorzystane materiały

W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu użytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

Dane techniczne

Dźwięk

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Średnica głośnika: 10 mm
Impedancja: 16 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 3 mW
Czułość: 105db±2db (1 kHz, 126 mV)
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6,0
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 43.50 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 24
Szerokość: 24.50 cm
Waga brutto: 2.95 kg
Wysokość: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17815 8
Waga netto: 1.42 kg
Waga opakowania: 1.53 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Odporność na wodę: IPX4
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Tryb mono dla TWS
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy
Funkcja Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Karton wewnętrzny

Długość: 11.30 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 10.40 cm
Wysokość: 10.00 cm
Waga netto: 0.18 kg
Waga brutto: 0.32 kg
Waga opakowania: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17815 5

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 6 + 21 godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 8 + 28 godziny
Szybki czas ładowania: 10 mins for 2 hrs
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
Waga akumulatora (całkowita): 10.1 g
Pojemność akumulatora (obudowa): 410 mAh
Pojemność akumulatora (element douszny): 50 mAh

Wymiary opakowania

Wysokość: 11.2 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Szerokość: 9.6 cm
Głębokość: 3.4 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 17815 1
Waga brutto: 0.085 kg
Waga netto: 0.059 kg
Waga opakowania: 0.026 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Nasadki: 3 pary (S/M/L)
Etui do ładowania

Design

Kolor: Różowy
Sposób noszenia: Dokanałowe
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 mics for each side

Wymiary

Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Waga całkowita: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20824 7

Funkcje ANC

Technologia ANC: FF
Tryb Awareness
Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 55% certyfikowanego przez GRS poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

