

PHILIPS

Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet, mukavat kuulokkeet

Aktiivinen melunvaimennus

4 mikrofoniin teknologia

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

TAT2200PK



Vaimenna melu, nauti istuvuudesta

Tee päivistäsi parempia täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka tuntuvat kevyiltä, istuvat erinomaisesti ja kuulostavat upealta. Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta voit kuunnella ilman häiriöitä, ja kuviopintaiset korvatyynyvät pitävät kuulokkeet mukavasti paikallaan.

Täysin langattomat nappikuulokkeet. Erinomainen melunvaimennus

- Upeaa ääntä arkeen nappikuulokkeista, jotka istuvat korviin kuin unelma
- Mukavat SecureFit-korvatyynyvät ja suuret 10 mm:n elementit
- Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta kuulet aina, mitä kuuntelet
- 4 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä
- Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliitos

Arjen ykkösvalinta

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- Taskukokoinen latauskotelo, jossa reikä kantohihnalle
- Jopa 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Valmiina sinua varten

- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Kohokohdat

Uskomaton ääni pienistä nappikuulokkeista

SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleitasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.

Aktiivinen melunvaimennus

Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisia ääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin, podcasteihin ja puheluihin. Voit ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä nappikuulokkeiden tai kumppanisovelluksemme kautta. Taustäänitila tuo ulkoiset äänet taas kuuluviin.

4 mikrofoniin teknologia

Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokitettut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdy myöskään hiestä.

Taskukokoinen latauskotelo

Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai sen voi ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen kantohihnan reikään pujotetusta hihnasta. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.

36 tuntia toistoaikaa (8 + 28)

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa kahdeksan tuntia toistoaikaa ja latauskotelolla vielä 28 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää kuudeksi tunniksi ja kotelolla saat vielä 21 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen,

kymmenen minuutin latauksella saat kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Philips Headphones -sovellus

Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovellukssamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöistäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Kierrätysmateriaalit

Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 3 mW
Herkkyyks: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 6,0
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Pituus: 43.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 24.50 cm
Kokonaispaino: 2.95 kg
Korkeus: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17815 8
Nettopaino: 1.42 kg
Bruttopaino: 1.53 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisäpakkaus

Pituus: 11.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.40 cm
Korkeus: 10.00 cm
Nettopaino: 0.18 kg
Kokonaispaino: 0.32 kg
Bruttopaino: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17815 5

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 6 + 21 tuntia
Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 8 + 28 tuntia
Nopea lataus: 10 mins for 2 hrs

Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 10.1 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 410 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 11.2 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 9.6 cm
Syvyys: 3.4 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 17815 1
Kokonaispaino: 0.085 kg
Nettopaino: 0.059 kg
Bruttopaino: 0.026 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
Latauskotelo

Muotoilu

Väri: Vaaleanpunainen
Tyyli: Nappikuuloke
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics for each side

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Kokonaispaino: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20824 7

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: FF
Taustäänitila
Mikrofoni ANC:tä varten: 2 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Ympäristö

Muovikuori: sisältää 55 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

