

PHILIPS

Истински безжични слушалки

Малки микрокапсули. Удобно
прилягане

Активно премахване на шума

Технология с 4 микрофона

Естествен звук. Динамични бази

TAT2200BK



Заглушете шума, обикнете удобството

Изживейте всеки ден с истински безжични слушалки, които са по-леки, по-удобни и с отлично качество на звука. Активното шумопотискане ви позволява да слушате без разсейване, а текстурираните накрайници за уши поддържат слушалките удобно на мястото им.

Истински безжични слушалки. Изключително шумопотискане.

- Страхотен звук от ежедневни слушалки, които пасват идеално
- Удобни накрайници за уши SecureFit и големи 10 мм мембрани
- Винаги слушайте музиката си с активно шумопотискане
- Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места
- Многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване

Вашият ежедневен избор

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Джобен калъф за зареждане с отвор за каишка
- До 36 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Готови за вас

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

Акценти

Малки микрокапсули, страхотен звук

Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични басы, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.

Активно премахване на шума

Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го включите или изключите чрез слушалките или чрез приложението ни, а Awareness Mode ще ви позволи да чувате външните звуци.

Технология с 4 микрофона

Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

Bluetooth® 6.0

Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

Калъф за зареждане с джобен размер

Малкият калъф за зареждане се побира лесно в джоба, а можете и да прикрепите каишка към отвора и да го закачите на чантата или колана си. Моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.

36 часа време на възпроизвеждане (8 + 28)

С изключено шумопотискане получавате 8 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 28 часа от калъфа за зареждане (с включено шумопотискане получавате 6 часа и допълнителни 21 часа от

калъфа). За бързо зареждане за 10 минути в калъфа получавате допълнителни 2 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични басы, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Импеданс: 16 ома
Максимална входяща мощност: 3 mW
Чувствителност: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 6,0
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC

Външен кашон

Дължина: 43.50 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 24.50 см
Бруто тегло: 2.95 кг
Височина: 12.50 см
GTIN: 1 48 95229 17812 7
Нето тегло: 1.42 кг
Тегло на опаковката: 1.53 кг

Удобство

Регулиране на силата на звука
Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Вътрешен кашон

Дължина: 11.30 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 10.40 см
Височина: 10.00 см
Нето тегло: 0.18 кг
Бруто тегло: 0.32 кг
Тегло на опаковката: 0.14 кг
GTIN: 2 48 95229 17812 4

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с

включено ANC): 6 + 21 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8 + 28 час(а)
Бързо време за зареждане: 10 mins for 2 hrs
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 410 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 50 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 11.2 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 9.6 см
Дълбочина: 3.4 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 17812 0
Бруто тегло: 0.085 кг
Нето тегло: 0.059 кг
Тегло на опаковката: 0.026 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 размера (S/M/L)
Зареждащ калъф

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: За поставяне в ушите
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics for each side

Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 3.83 x 2.65 x 5.73 см
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 1.51 x 2.16 x 1.87 см
Общо тегло: 0.034 кг

UPC

UPC: 8 40063 20821 6

ANC функции

Технология ANC: FF
Awareness mode
Микрофон за ANC: 2 микрофона
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 55% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

