

# PHILIPS

## Valódi vezeték nélküli fejhallgató

Kis méretű fülhallgató.

Kényelmes illeszkedés

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

4 mikrofonos technológia

Zsebméretű töltőtök

TAT2100PK



## Egész nap kellemes illeszkedés

Az egész nap során kellemes használatot biztosító, valódi vezeték nélküli fülhallgató könnyebbnek érződik, jobban illeszkedik és nagyszerűen szól. A zsebméretű töltőtök akár 36 órányi lejátszási időt biztosít, a texturált fülbetétek pedig kényelmesen a helyükön tartják a fülhallgatókat.

### **Valódi vezeték nélküli fülhallgató. Nékülözhetetlen kényelem.**

- Nagyszerű hangzás az álomszerűen illeszkedő, mindennapi használatú fülhallgatókból
- Kényelmes SecureFit fülbetétek és nagy méretű, 10 mm-es meghajtók
- Többpontos Bluetooth®-kapcsolat és egyszerű párosítás
- 4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

### **A napi társ, akire számíthat**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
- Zsebméretű töltőtök tartószinór-befűzőnyílással
- Akár 36 órányi lejátszási idő a tok segítségével

### **Neked tervezve**

- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

# Fénypontok

## Kicsi fülhallgatók, nagyszerű hangzás

A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.

## Bluetooth® 6.0

A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

## 4 mikrofonos technológia

Ez a fejhallgató négy mikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

## IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

## Zsebméretű töltőtok

A kis méretű töltőtok könnyedén becsúsztatható a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartózsínort a befűzőnyílására, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

## 36 órányi lejátszási idő (8 + 28)

Egyetlen töltéssel 8 óra lejátszási időt és a töltőtok segítségével még 28 óra extra időt kaphat. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és az 2 óra alatt teljesen feltölti őket – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 10 perc alatt plusz 2 óra lejátszási időt biztosít. A tok USB-C-csatlakozón keresztül tölthető.

## Philips Headphones alkalmazás

Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.

## Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

## Újrahasznosított anyagok

Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

# Műszaki adatok

## Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz  
Hangszóró átmérője: 10 mm  
Impedancia: 16 ohm  
Maximális terhelhetőség: 3 mW  
Érzékenység: 105 dB  $\pm$ 2 dB (1 kHz, 126 mV)  
Meghajtó típusa: Dinamikus

## Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6,0  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximális hatótávolság: Max. 10 m  
Többpontos csatlakozás  
Támogatott kodek: SBC

## Külső kartondoboz

Hosszúság: 43.50 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 24  
Szélesség: 24.50 cm  
Bruttó tömeg: 2.95 kg  
Magasság: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17767 0  
Nettó tömeg: 1.42 kg  
Táratömeg: 1.53 kg

## Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4  
A Philips Headphones alkalmazás támogatása  
Monó mód TWS-hez  
Firmware-frissítés lehetséges  
Kezelőszervek típusa: Érintés  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Belső kartondoboz

Hosszúság: 11.30 cm  
Fogyasztói csomagolások száma: 3  
Szélesség: 10.40 cm  
Magasság: 10.00 cm  
Nettó tömeg: 0.18 kg  
Bruttó tömeg: 0.32 kg  
Táratömeg: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17767 7

## Tápellátás

Elemek száma: 3 db  
Zenelejátszási idő: 8 + 28 óra  
Töltési idő: 2 óra  
Rövid töltési idő: 10 mins for 2 hrs

Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)  
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)  
Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g  
Akkumulátor kapacitása (tok): 410 mAh  
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 50 mAh

## Méret csomagolással együtt

Magasság: 11.2 cm  
Csomagolás típusa: Karton  
Polcra helyezési mód: Függesztés  
Szélesség: 9.6 cm  
Mélység: 3.4 cm  
Tartozékok száma: 1  
EAN: 48 95229 17767 3  
Bruttó tömeg: 0.085 kg  
Nettó tömeg: 0.059 kg  
Táratömeg: 0.026 kg

## Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató  
Füldugóvégek: 3 méret (S/M/L)  
Töltőtök

## Kialakítás

Szín: Rózsaszín  
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon  
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)  
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

## Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics for each side

## Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Teljes tömeg: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20812 4

## Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd  
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel  
Hangsegéd támogatása

## Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 55% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

