

PHILIPS

True wireless- hörlurar

Små öronproppar. Bekväm

passform

Aktiv brusreducering

4-mikrofonteknik

Naturligt ljud. Dynamisk bas

TAT2200LB



Stäng ute bruset, älska passformen

Med de här true wireless-öronpropparna som känns lättare, sitter bättre och låter bra flyter dagen på. Med aktiv brusreducering kan du lyssna utan att bli störd, och de strukturerade öronpluggarna gör att öronpropparna sitter bekvämt på plats.

True wireless-öronproppar. Oumbärlig brusreducering.

- Bra ljud från öronproppar som sitter som en smäck
- Bekväma SecureFit-öronpluggar och stora högtalarelement på 10 mm
- Hör alltid musiken med aktiv brusreducering
- 4-mikrofonteknik. Tydligare samtal, även på platser med mycket folk
- Flera Bluetooth®-anslutningspunkter och enkel parkoppling

De perfekta hörlurarna

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Laddningsfodral i fickstorlek med remhåll
- Upp till 36 timmars speltid med fodralet

Redo för dig

- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

Funktioner

Små öronproppar, fantastiskt ljud

SecureFit-öronpluggar med struktur ger en passform som känns lättare och bekvämare, samtidigt som de sitter tätt för ännu bättre ljud. Funktioner som Dynamic Bass gör att du kan njuta av den fulla kraften i dina favoritlåtar även om du lyssnar på låg ljudnivå.

Aktiv brusreducering

Aktiv brusreducering minskar yttre ljud så att du kan fokusera på musiken, poddarna och samtalen. Du kan aktivera och inaktivera funktionen via öronpropparna eller vår tillhörande app, och med Awareness Mode kan du höra ljud utifrån.

4-mikrofonteknik

Dessa hörlurar har fyra mikrofoner, och två av dessa mikrofoner kombineras med en AI-algoritm för brusreducering för att ge dig kristallklara samtal. Din röst hörs tydligt även om du befinner dig på ett livligt kafé, och personen du pratar med kommer inte att distraheras av vad som händer omkring dig.

Bluetooth® 6.0

Kompatibilitet med de senaste Bluetooth® 6.0-enheterna gör att du kan streama utan irriterande ljudavbrott, och du kan ansluta upp till två enheter samtidigt. Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair stöds också.

Stänk-/svettåliga: IPX4

Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

Laddningsfodral i fickstorlek

Det lilla laddningsfodralet får lätt plats i fickan, eller kan du sätta fast en rem i remhålet och hänga fodralet i väskan eller skärpet. I monoläget kan du använda en av öronpropparna medan den andra laddas.

36 timmars speltid (8 + 28)

Med brusreducering inaktiverat får du 8 timmars speltid med en full laddning och 28 extra timmar från laddningsfodralet (med brusreducering aktiverat får du 6 timmar och 21 extra timmar

från fodralet). För en snabb boost ger 10 minuters laddning 2 extra timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Philips Headphones-app

Känns det som om det saknas något i musiken? Vår tillhörande app har EQ, en intuitiv equalizer där du enkelt kan justera ljudet och utforska olika EQ-inställningar. Du kan även använda appen för att aktivera Dynamic Bass, hantera anslutna enheter, uppdatera den inbyggda programvaran och mycket mer.

Philips ljudsignatur

De anpassade högtalarelementen i de här hörlurarna är inställda efter Philips ljudsignatur, som ger ett varmt, naturligt ljud med djup bas. Oavsett vad du lyssnar på kommer du älska ljudet.

Återvunna material

Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Högtalardiameter: 10 mm
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 3 mW
Känslighet: 105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 43.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 24
Bredd: 24.50 cm
Bruttovikt: 2.95 kg
Höjd: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Nettovikt: 1.42 kg
Taravikt: 1.53 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Vattentät: IPX4
Philips Headphones-appsupport
Monoläge för TWS
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Inre kartong

Längd: 11.30 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 10.40 cm
Höjd: 10.00 cm
Nettovikt: 0.18 kg
Bruttovikt: 0.32 kg
Taravikt: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Effekt

Antal batterier: 3 st.
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 6 + 21 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 8 + 28 timmar
Snabb uppladdning: 10 mins for 2 hrs

Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivikt (total): 10.1 g
Batterikapacitet (fodral): 410 mAh
Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 11.2 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 9.6 cm
Djup: 3.4 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Bruttovikt: 0.085 kg
Nettovikt: 0.059 kg
Taravikt: 0.026 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
Laddare

Design

Färg: Ljusblå
Bärstil: In-ear
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear
In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 mics for each side

Mått

Laddningsfodralets mått (B x D x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Öronproppens mått (B x D x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Total vikt: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

ANC-funktioner

ANC-teknik: FF
Awareness mode
Mikrofon för ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 55 % GRS-certifierad återvunnen polykarbonat TE-00132492

