

PHILIPS

Căști true wireless

Căști mici. Potrivire confortabilă

Anulare activă a zgomotului

Tehnologie cu 4 microfoane

Sunet natural. Bas dinamic

TAT2200LB



Elimină zgomotul, îți va plăcea potrivirea

Fluxul zilelor tale devine mai ușor cu aceste căști true wireless mai ușoare, cu o potrivire mai bună și un sunet excelent. Anularea activă a zgomotului îți permite să asculți fără distrageri, iar capetele de tip texturat mențin căștile confortabil în poziție.

Căști intraauriculare true wireless. Anulare esențială zgomot

- Sunet excelent de la căști folosite zilnic, care se potrivesc perfect
- Căști comode SecureFit și difuzoare mari de 10 mm
- Asculță întotdeauna muzică cu funcția Anularea activă a zgomotului
- Tehnologie cu 4 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate
- Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă și asociere ușoară

Alegerea ta de zi cu zi

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Toc de încărcare de buzunar cu orificiu pentru lavalieră
- Cu tocul obții până la 36 de ore de redare

Pregătite pentru tine

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

Repere

Căști mici, sunet excelent

Căștile texturate SecureFit îți oferă o potrivire care se simte mai ușoară și mai confortabilă, creând în același timp o etanșare bună pentru un sunet și mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îți vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă ascuți în liniște.

Anulare activă a zgomotului

Anularea activă a zgomotului reduce zgomotul extern, astfel încât să te poți concentra asupra melodiilor, podcasturilor și apelurilor. O poți activa sau dezactiva prin intermediul căștilor intraauriculare sau al aplicației noastre însoțitoare, iar Modul Conștientizare va permite reintroducerea sunetelor din exterior.

Tehnologie cu 4 microfoane

Aceste căști dispun de o configurație cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ți oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă ești într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Bluetooth® 6.0

Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îți permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului și poți conecta două dispozitive simultan. Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le poți într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

Toc de încărcare de buzunar

Tocul mic de încărcare încape ușor într-un buzunar sau poți atașa o curea la orificiul pentru lavalieră și prinde tocul de geantă sau de gaică. Modul mono îți permite să folosești oricare dintre căști în timp ce cealaltă se încarcă.

Timp de redare de 36 de ore (8 + 28)

Cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 8 ore de redare la o încărcare completă și de încă 28 ore de la tocul de

încărcare inteligent (cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 6 ore și de încă 21 de ore de la toc). Pentru o încărcare rapidă, 10 minute în toc îți oferă 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

Aplicația Philips Headphones

Ai impresia că muzicii tale îi lipsește ceva? Aplicația noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îți permite să ajustezi sunetul și să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poți folosi aplicația și pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul și multe altele.

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

Specificații

Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz
Diametru difuzor: 10 mm
Impedanță: 16 Ohm
Putere maximă de intrare: 3 mW
Sensibilitate: 105 db $\pm$ 2 db (1 kHz, 126 mV)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6,0
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 43.50 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 24.50 cm
Greutate brută: 2.95 kg
Înălțime: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Greutate netă: 1.42 kg
Greutate proprie: 1.53 kg

Confort

Controlul volumului
Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Cutie interioară

Lungime: 11.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 10.40 cm
Înălțime: 10.00 cm
Greutate netă: 0.18 kg
Greutate brută: 0.32 kg
Greutate proprie: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 6 + 21 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 8 + 28 ore

Timp de încărcare rapidă: 10 mins for 2 hrs
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
Greutatea bateriei (totală): 10.1 g
Capacitatea bateriei (toc): 410 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 50 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 11.2 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
Lățime: 9.6 cm
Adâncime: 3.4 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Greutate brută: 0.085 kg
Greutate netă: 0.059 kg
Greutate proprie: 0.026 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
Toc de încărcare

Design

Culoare: Albastru deschis
Stil de purtare: Intraauriculare
Material de contact: Silicon
Fixare auriculară: Intraauriculare
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 2 mics for each side

Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Dimensiuni cască (l x A x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Greutate totală: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: FF
Mod Conștientizare
Microfon pentru ANC: 2 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 55% polycarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

