

# PHILIPS



## On-ear 헤드폰

자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음

편안한 On-ear 착용감

교체 가능한 구성 요소

최대 70시간의 재생 시간



TAH4000LB

## 뛰어난 사운드, 편안한 귀

오랫동안 편안하게 사용할 수 있도록 제작된 On-ear 헤드폰으로 음악을 계속 감상하세요. 깊은 중저음과 함께 풍부한 사운드를 즐길 수 있으며 한 번 충전으로 최대 70시간까지 사용 가능합니다. 필요한 경우 이어컵 쿠션과 배터리를 교체할 수 있습니다.

### On-ear 무선 헤드폰. 일상의 편안함.

- 다이내믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
- 오랫동안 사용할 수 있는 편안한 착용감과 교체 가능한 구성 요소
- 맞춤 조정된 32mm 드라이버

### 안정적인 연결 및 긴 배터리 수명

- 안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 최대 70시간의 재생 시간
- 5분 고속 충전으로 2시간 더 사용 가능

### 선명한 통화 및 직관적인 인앱 이퀄라이저

- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
- 필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
- GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

# 주요 제품

## 탁월한 음향. 다이내믹한 중저음



맞춤 조정된 32mm 드라이버와 다이내믹한 중저음이 결합하여 낮은 볼륨에서도 온전하고 풍부한 중저음과 함께 뛰어난 사운드를 제공합니다. 영화를 보거나 게임을 하고 있다면 컴패니언 앱에서 짧은 대기 시간 모드를 켤 수 있습니다.

## 오래 가는 편안함



부드러운 PU 가죽 이어컵과 부드럽고 조절 가능한 헤드밴드가 매우 편안한 착용감을 선사합니다. 최상의 어쿠스틱 밀폐와 편안함을 위해 시간이 지남에 따라 마모

된 메모리 폼 이어쿠션을 교체할 수 있습니다. 헤드폰의 충전식 리튬 이온 배터리도 수명이 다하면 교체할 수 있습니다.

## Bluetooth® 6.0



최신 Bluetooth® 6.0 장치와의 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Android Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.

## 필립스 헤드폰 앱

음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이내믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

## 재활용 재료

이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.

## 최대 70시간의 재생 시간

이 On-Ear 헤드폰을 가지고 나가면 재충전 없이 며칠 동안 사용이 가능합니다. 완전히 충전하면 최대 70시간 재생이 가능하며, 5분만 충전하면 2시간 동안 재생이 가능합니다.

## 선명한 통화 품질

통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 배경 잡음을 줄여 줍니다.

## 필립스 사운드 시그니처

헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 들든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.

# 사양

## 사운드

어쿠스틱 시스템: 밀폐형  
주파수 범위: 20~20,000Hz  
임피던스: 32Ohm  
최대 전원 입력: 10mW  
감도: 113dB(1KHz, 1mW)  
스피커 직경: 32 mm  
드라이버 유형: 다이내믹

## 연결

Bluetooth 버전: 6.0  
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP  
최대 범위: 최대 10 m  
멀티포인트 연결  
지원 코덱: SBC

## 외부 상자

길이: 21.70 cm  
소비자 패키지 수: 3  
폭: 18.50 cm  
총 중량: 1.32 kg  
높이: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17754 0  
순 중량: 0.50 kg  
용기 중량: 0.82 kg

## 편의성

볼륨 컨트롤  
필립스 헤드폰 앱 지원  
Google Fast Pair  
컨트롤 유형: 버튼  
Microsoft Swift Pair

## 소비전력

배터리 개수: 1개  
음악 재생 시간: Up to 70 시간  
충전 시간: 2 시간  
고속 충전 시간: 5 mins for 2 hrs  
배터리 중량(총): 9.52 g  
배터리 용량(헤드폰): 500 mAh  
배터리 유형(헤드폰): 리튬 폴리머(내장형)

## 포장 크기

높이: 24.5 cm  
포장 유형: 상자  
선반 배치 유형: 곁이  
폭: 19.85 cm  
길이: 5.5 cm  
포함된 제품 수: 1  
EAN: 48 95229 17754 3  
총 중량: 0.332 kg  
순 중량: 0.168 kg  
용기 중량: 0.164 kg

## 제품 규격

높이: 17.84 cm  
폭: 15.84 cm  
깊이: 7.37 cm  
중량: 0.156 kg

## 액세서리

퀵 스타트 가이드

## 디자인

색상: 라이트 블루  
착용 스타일: 헤드밴드  
접이식 디자인: 평면형/인워드  
이어 커플링 소재: 인조 가죽  
이어 피팅: On-ear  
이어컵 유형: 밀폐형

## 통신

통화용 마이크: 1 mic

## 음성 지원

음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant  
음성 지원 활성화: 다양한 기능 버튼을 누릅니다  
음성 지원 도움

## 지속 가능성

플라스틱 셀: GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트  
TE-00132492, 71% 포함

