

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fejhallgató

Kis méretű fülhallgató.

Kényelmes illeszkedés

Aktív zajkioltás

4 mikrofonos technológia

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

TAT2200BK



Zárja ki a zajt, és élvezze az illeszkedést

Az egész nap során kellemes használatot biztosító, valódi vezeték nélküli fülhallgató könnyebbnek érződik, jobban illeszkedik és nagyszerűen szól. Az aktív zajkioltás funkciónak köszönhetően zavartalanul hallgathat zenét, a texturált fülbetétek pedig kényelmesen a helyükön tartják a fülhallgatókat.

Valódi vezeték nélküli fülhallgató. Alapvető zajkioltás.

- Nagyszerű hangzás az átlomszerűen illeszkedő, mindennapi használatú fülhallgatókból
- Kényelmes SecureFit fülbetétek és nagy méretű, 10 mm-es meghajtók
- Mindig hallja a zenét az aktív zajkioltás funkcióval
- 4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is
- Többpontos Bluetooth®-kapcsolat és egyszerű párosítás

A napi társ, akire számíthat

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
- Zsebméretű töltőtök tartószinór-befűzőnyílással
- Akár 36 órnyi lejátszási idő a tok segítségével

Neked tervezve

- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

Fénypontok

Kicsi fülhallgatók, nagyszerű hangzás

A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebbek és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.

Aktív zajkiválasztás

Az aktív zajkiválasztás csökkenti a külső zajokat, így Ön a dallamokra, podcastokra és hívásokra koncentrálhat. Ez a fülhallgatón vagy a társalkalmazásunkon keresztül is be- és kikapcsolható, az Éber üzemmód segítségével pedig újra beengedhetők a külső zajok.

4 mikrofonos technológia

Ez a fejhallgató négy mikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

Bluetooth® 6.0

A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

Zsebméretű töltőtök

A kis méretű töltőtök könnyedén becsúszthatóak a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartószinórt a befűzőnyílására, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

36 órányi lejátszási idő (8 + 28)

Kikapcsolt zajkiválasztással 8 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a töltőtök pedig további 28 órát biztosít (bekapcsolt zajkiválasztással 6 óra és további 21 óra a tok segítségével). A

gyors feltöltéshez 10 percre a tokba helyezve további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyéb.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármilyen is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Újrahasznosított anyagok

Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 3 mW
Érzékenység: 105 dB $\pm$ 2 dB (1 kHz, 126 mV)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6,0
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 43.50 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 24.50 cm
Bruttó tömeg: 2.95 kg
Magasság: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17812 7
Nettó tömeg: 1.42 kg
Táratömeg: 1.53 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Belső kartondoboz

Hosszúság: 11.30 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 10.40 cm
Magasság: 10.00 cm
Nettó tömeg: 0.18 kg
Bruttó tömeg: 0.32 kg
Táratömeg: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17812 4

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 6 + 21 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 8 + 28 óra

Rövid töltési idő: 10 mins for 2 hrs
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 410 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 50 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 11.2 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.6 cm
Mélység: 3.4 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17812 0
Bruttó tömeg: 0.085 kg
Nettó tömeg: 0.059 kg
Táratömeg: 0.026 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics for each side

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Teljes tömeg: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20821 6

ANC funkciók

ANC technológia: FF
Éber üzemmód
Mikrofon az ANC-hez: 2 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 55% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

