

PHILIPS

Patiesās bezvadu austiņas

Mazas austiņas. Ērtas ausīm

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

4 mikrofonu tehnoloģija

Kabatā ievietojams uzlādes
ietvars

TAT2100WT



Dodieties ikdienas gaitās un baudiet komfortu

Dzīvojiet savā ritmā kopā ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar lielisku skaņu. Kopā ar nelielo lādēšanas ietvaru tās nodrošinās līdz pat 36 atskaņošanas stundām, bet austiņas vietā noturēs teksturētie silikona uzgaļi.

Uzticamas bezvada austiņas. Īsts komforts.

- Lieliska skaņa no ikdienas austiņām, kas pieguļ kā sapnis
- Ērtas SecureFit austiņas un lieli 10 mm dziņi
- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pāri
- 4 mikrofonu tehnoloģija — skaidri zvani arī rosīgās vietās

Jūsu ikdienas pavadonis

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Kabatā ievietojams uzlādes ietvars ar siksnas atveri
- Līdz pat 36 stundām atskaņošanas laika ar ietvaru

Gatavs jums

- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

Izceltie produkti

Mazas austiņas, lieliska skaņa

SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skaņējumu.

Bluetooth® 6.0

Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsiet vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

4 mikrofonu tehnoloģija

Šīm austiņām var iestatīt četrus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

IPX4 drošība pret ūdeni/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

Kabatā ievietošanas uzlādes ietvars

Nelielais uzlādes ietvars viegli ietilpš kabatā vai arī tā siksna atverē varat pievienot siksnu un piekārt ietvaru pie somas vai jostas cilpas. Mono režīmā varat klausīties tikai vienu austiņu, kamēr otra austiņa lādējas.

36 stundu atskaņošanas laiks (8 + 28)

Jūs iegūstat 8 stundu atskaņošanas laiku pēc pilnīgas uzlādes un papildu 28 stundas atskaņošanas laiku no ietvara. Ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnīgi uzlādēsies 2 stundās. Ja jums nepieciešams tikai īss pagarinājums, 10 minūšu uzlāde nodrošinās divas papildu atskaņošanas stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C vadu.

Lietotne Philips Headphones

Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

Philips skaņējums

Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skaņējumam, kas sniegs siltu, dabisku skaņējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skaņa

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
 Skajruņa diametrs: 10 mm
 Pilnā pretestība: 16 omi
 Maksimālā ieejas jauda: 3 mW
 Jūtība: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
 Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
 Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
 Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
 Daudzpunktu savienojums
 Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 43.50 cm
 Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
 Platums: 24.50 cm
 Bruto svars: 2.95 kg
 Augstums: 12.50 cm
 GTIN: 1 48 95229 17765 6
 Neto svars: 1.42 kg
 Taras svars: 1.53 kg

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IPX4
 Lietotnes Philips Headphones atbalsts
 TWS mono režīms
 Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
 Vadības ierīču veids: Pieskāriens
 Google Fast Pair
 Microsoft Swift Pair

Iekšējā kartona kaste

Garums: 11.30 cm
 Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
 Platums: 10.40 cm
 Augstums: 10.00 cm
 Neto svars: 0.18 kg
 Bruto svars: 0.32 kg
 Taras svars: 0.14 kg
 GTIN: 2 48 95229 17765 3

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
 Mūzikas atskaņošanas laiks: 8 + 28 stundas
 Uzlādešanas laiks: 2 stundas
 Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 2 hrs
 Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
 Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
 Akumulatoru svars (kopā): 10.1 g
 Akumulatora jauda (ietvars): 410 mAh
 Akumulatora jauda (austiņa): 50 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 11.2 cm
 Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
 Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
 Platums: 9.6 cm
 Dziļums: 3.4 cm
 Iekļauto produktu skaits: 1
 EAN: 48 95229 17765 9
 Bruto svars: 0.085 kg
 Neto svars: 0.059 kg
 Taras svars: 0.026 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
 Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
 Uzlādes futrālis

Dizains

Krāsa: Balta
 Auss savienojuma materiāls: Silikona
 Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
 Ausīs ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics for each side

Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
 Austiņas izmēri (P x D x A): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
 Kopējais svars: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20810 0

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
 Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
 Balss palīga atbalsts

Noturība

Plastmasas korpus: satur 55% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

