

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

Компактные вкладыши.

Комфортная посадка

Активное шумоподавление

Технология с 4 микрофонами

Естественный звук.

Динамичные басы

TAT2200LB



Без лишнего шума, удобно носить

Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. Активное шумоподавление поможет забыть о внешних шумах, а текстурные амбушюры обеспечат надежную посадку.

Полностью беспроводные наушники. Оптимальное шумоподавление.

- Отличное звучание с комфортных вкладышей с идеальной посадкой
- Комфортные амбушюры SecureFit и большие 10-мм излучатели
- Всегда четкое звучание музыки с активным шумоподавлением
- Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- Многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение

Вариант на каждый день

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Защита от брызг и пота IPX4
- Компактный футляр для зарядки с отверстием для ремешка
- До 36 часов воспроизведения с футляром для зарядки

Индивидуальная настройка

- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

Компактные вкладыши с отличным звуком

Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.

Активное шумоподавление

Активное шумоподавление устраняет внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любимой музыке, подкастах и звонках. Можно включить или выключить прямо на наушниках или в нашем приложении; более того, можно включить режим восприятия внешних звуков и следить за происходящим вокруг.

Технология с 4 микрофонами

Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людях кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Bluetooth® 6.0

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержек, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

Компактный футляр для зарядки

Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.

36 часов воспроизведения (8 + 28)

С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а заряда с футляра хватит еще на 28 часов (6 часов и дополнительный 21 час с футляра с шумоподавлением). Если наушники

разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 10 мм
Сопротивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 3 мВт
Чувствительность: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 43.50 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 24.50 см
Вес брутто: 2.95 кг
Высота: 12.50 см
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Вес нетто: 1.42 кг
Вес упаковки: 1.53 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутренняя упаковка

Длина: 11.30 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.40 см
Высота: 10.00 см
Вес нетто: 0.18 кг
Вес брутто: 0.32 кг
Вес упаковки: 0.14 кг
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Питание

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 6 +

21 часов

Время воспроизведения музыки (без ANC): 8 + 28 часов
Быстрая зарядка: 10 mins for 2 hrs
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
Емкость аккумулятора (футляр): 410 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 mAh

Размеры упаковки

Высота: 11.2 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 9.6 см
Глубина: 3.4 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Вес брутто: 0.085 кг
Вес нетто: 0.059 кг
Вес упаковки: 0.026 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
Футляр для зарядки

Дизайн

Цвет: Голубой
Стиль ношения: Вкладыши
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics for each side

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см
Размер наушника (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см
Общий вес: 0.034 кг

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Возможности ANC

Технология ANC: FF
Режим восприятия внешних звуков
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 55 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

