

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

Компактные вкладыши.

Комфортная посадка

Естественный звук.

Динамичные басы

Технология с 4 микрофонами

Компактный футляр для

зарядки

TAT2100PK



Комфорт даже при длительном ношении

Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. До 36 часов воспроизведения с карманным футляром для зарядки, а также надежная и удобная посадка благодаря текстурным амбушюрам.

Наушники-вкладыши TWS. Исключительный комфорт.

- Отличное звучание с комфортных вкладышей с идеальной посадкой
- Комфортные амбушюры SecureFit и большие 10-мм излучатели
- Многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение
- Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

Вариант на каждый день

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Защита от брызг и пота IPX4
- Компактный футляр для зарядки с отверстием для ремешка
- До 36 часов воспроизведения с футляром для зарядки

Индивидуальная настройка

- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

Компактные вкладыши с отличным звуком

Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.

Bluetooth® 6.0

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Технология с 4 микрофонами

Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы

сидите в полном людях кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

Компактный футляр для зарядки

Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.

36 часов воспроизведения (8 + 28)

Получите 8 часов воспроизведения и еще 28 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 10-

минутной зарядки хватит на целых 2 часа воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 10 мм
Сопrotивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 3 мВт
Чувствительность: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 43.50 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 24.50 см
Вес брутто: 2.95 кг
Высота: 12.50 см
GTIN: 1 48 95229 17767 0
Вес нетто: 1.42 кг
Вес упаковки: 1.53 кг

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутренняя упаковка

Длина: 11.30 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.40 см
Высота: 10.00 см
Вес нетто: 0.18 кг
Вес брутто: 0.32 кг
Вес упаковки: 0.14 кг
GTIN: 2 48 95229 17767 7

Питание

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время воспроизведения музыки: 8 + 28 часов
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 10 mins for 2 hrs
Тип батареи (футляра для зарядки): Lithium Polymer (built-in)

Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
Емкость аккумулятора (футляра): 410 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 mAh

Размеры упаковки

Высота: 11.2 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 9.6 см
Глубина: 3.4 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17767 3
Вес брутто: 0.085 кг
Вес нетто: 0.059 кг
Вес упаковки: 0.026 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 размера (S, M, L)
Футляр для зарядки

Дизайн

Цвет: Розовый
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics for each side

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см
Размер наушника (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см
Общий вес: 0.034 кг

UPC

UPC: 8 40063 20812 4

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 55 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

