

# PHILIPS

Полностью беспроводные  
наушники

Компактные вкладыши.

Комфортная посадка

Естественный звук.

Динамичные басы

Технология с 4 микрофонами

Компактный футляр для  
зарядки

TAT2100LB



## Комфорт даже при длительном ношении

Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. До 36 часов воспроизведения с карманным футляром для зарядки, а также надежная и удобная посадка благодаря текстурным амбушюрам.

### **Наушники-вкладыши TWS. Исключительный комфорт.**

- Отличное звучание с комфортных вкладышей с идеальной посадкой
- Комфортные амбушюры SecureFit и большие 10-мм излучатели
- Многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение
- Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

### **Вариант на каждый день**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Защита от брызг и пота IPX4
- Компактный футляр для зарядки с отверстием для ремешка
- До 36 часов воспроизведения с футляром для зарядки

### **Индивидуальная настройка**

- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

# Основные особенности

## Компактные вкладыши с отличным звуком

Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.

## Bluetooth® 6.0

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

## Технология с 4 микрофонами

Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы

сидите в полном людях кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

## Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

## Компактный футляр для зарядки

Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.

## 36 часов воспроизведения (8 + 28)

Получите 8 часов воспроизведения и еще 28 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 10-

минутной зарядки хватит на целых 2 часа воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

## Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция AI Neural EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

## Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

# Характеристики

## Звук

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц  
Диаметр излучателя: 10 мм  
Сопrotивление: 16 Ом  
Максимальная входная мощность: 3 мВт  
Чувствительность: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)  
Тип излучателя: Динамический

## Подключения

Версия Bluetooth: 6,0  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Наибольший радиус действия: До 10 м  
Одновременное подключение  
Поддерживаемый кодек: SBC

## Внешняя упаковка

Длина: 43.50 см  
Количество потребительских упаковок: 24  
ширина: 24.50 см  
Вес брутто: 2.95 кг  
Высота: 12.50 см  
GTIN: 1 48 95229 17766 3  
Вес нетто: 1.42 кг  
Вес упаковки: 1.53 кг

## Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4  
Поддержка приложения Philips Headphones  
Монофонический режим TWS  
Обновление встроенного ПО  
Тип управления: Сенсорное  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Внутренняя упаковка

Длина: 11.30 см  
Количество потребительских упаковок: 3  
ширина: 10.40 см  
Высота: 10.00 см  
Вес нетто: 0.18 кг  
Вес брутто: 0.32 кг  
Вес упаковки: 0.14 кг  
GTIN: 2 48 95229 17766 0

## Питание

Количество аккумуляторов: 3 шт.  
Время воспроизведения музыки: 8 + 28 часов  
Время зарядки: 2 часов  
Быстрая зарядка: 10 mins for 2 hrs  
Тип батареи (футляра для зарядки): Lithium Polymer (built-in)

Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)  
Вес аккумулятора (общий): 10.1 г  
Емкость аккумулятора (футляра): 410 mAh  
Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 mAh

## Размеры упаковки

Высота: 11.2 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес  
ширина: 9.6 см  
Глубина: 3.4 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 17766 6  
Вес брутто: 0.085 кг  
Вес нетто: 0.059 кг  
Вес упаковки: 0.026 кг

## Аксессуары

Краткое руководство  
Амбушюры: 3 размера (S, M, L)  
Футляр для зарядки

## Дизайн

Цвет: Голубой  
Заполняющий уши материал: Силикон  
Плотная посадка: Вкладыши  
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

## Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics for each side

## Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см  
Размер наушника (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см  
Общий вес: 0.034 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20811 7

## Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:  
Apple Siri, Google Ассистент  
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор  
Поддержка голосового ассистента

## Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 55 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

