

PHILIPS

Patiesās bezvadu austiņas

Mazas austiņas. Ērtas ausīm

Aktīva trokšņu slāpēšana

4 mikrofonu tehnoloģija

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

TAT2200PK



Atslēdziet troksni, baudiet komfortu

Dzīvojiet savā ritmā kopā ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar lielisku skaņu. Aktīvā trokšņa slāpēšana nomāks apkārtējo troksni, bet austiņas vietā noturēs teksturētie silikona uzgaļi.

Uzticamas bezvada austiņas. Vides trokšņu slāpēšana.

- Lieliska skaņa no ikdienas austiņām, kas pieguļ kā sapnis
- Ērtas SecureFit austiņas un lieli 10 mm dziņi
- Klausoties mūziku, vienmēr izmantojiet aktīvu trokšņu slāpēšanu
- 4 mikrofonu tehnoloģija — skaidri zvani arī rosīgās vietās
- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un vienkārša savienošana pāri

Jūsu ikdienas pavadonis

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Kabatā ievietojams uzlādes ietvars ar siksnas atveri
- Līdz pat 36 stundām atskaņošanas laika ar ietvaru

Gatavs jums

- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Silta, dabiska skaņa. Philips skanējums

Izceltie produkti

Mazas austiņas, lieliska skaņa

SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk ieguļas ausīs, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Tādas funkcijas kā dinamiskie basi, pat klausoties klusināti, palīdzēs piedzīvot pilnīgu iemīļotāko skaņdarbu skaņējumu.

Aktīva trokšņu slāpēšana

Aktīva trokšņu slāpēšana klusina apkārtējo troksni, tāpēc varēsīt koncentrēties uz savu mūziku, raidierakstiem un zvaniem. Austiņās vai mūsu lietotnē varat to ieslēgt vai izslēgt, un modrības režīmā atkal varēsīt dzirdēt apkārtējo vidi.

4 mikrofonu tehnoloģija

Šīm austiņām var iestatīt četrus mikrofonus, un divi no šiem mikrofoniem kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu ir apvienoti, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un cilvēks, ar ko runājat, nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

Bluetooth® 6.0

Saderība ar jaunākajām Bluetooth® 6.0 ierīcēm nodrošinās satura straumēšanu bez kaitinošām skaļuma svārstībām, un jūs varēsīt vienlaikus pievienot līdz pat divām ierīcēm. Atbalsta arī Google Fast Pair un Microsoft Swift Pair.

IPX4 drošība pret ūdeni/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

Kabatā ievietojams uzlādes ietvars

Nelielais uzlādes ietvars viegli ietilpš kabatā vai arī tā siksna atverē varat pievienot siksnu un piekārt ietvaru pie somas vai jostas cilpas. Mono režīmā varat klausīties tikai vienu austiņu, kamēr otra austiņa lādējas.

36 stundu atskaņošanas laiks (8 + 28)

Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes var atskaņot 8 stundas un vēl 28 stundas, papildus uzlādējot uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, var atskaņot 6 stundas un vēl 21 stundu, papildus

uzlādējot ietvarā). Pēc 10 minūšu ātrās uzlādes ietvarā var lietot vēl 2 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C vadu.

Lietotne Philips Headphones

Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

Philips skaņējums

Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skaņējumam, kas sniegs siltu, dabisku skaņējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skapa

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Skajruņa diametrs: 10 mm
Pilnā pretestība: 16 omi
Maksimālā ieejas jauda: 3 mW
Jutība: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
Skajruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 43.50 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
Platums: 24.50 cm
Bruto svars: 2.95 kg
Augstums: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17815 8
Neto svars: 1.42 kg
Taras svars: 1.53 kg

Lietošanas komforts

Skajuma vadība
Ūdensizturība: IPX4
Lietotnes Philips Headphones atbalsts
TWS mono režīms
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Pieskāriens
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Iekšējā kartona kaste

Garums: 11.30 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 10.40 cm
Augstums: 10.00 cm
Neto svars: 0.18 kg
Bruto svars: 0.32 kg
Taras svars: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17815 5

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 6 +

21 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 8 +
28 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 2 hrs
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatoru svars (kopā): 10.1 g
Akumulatora jauda (ietvars): 410 mAh
Akumulatora jauda (austiņa): 50 mAh

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 11.2 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 9.6 cm
Dziļums: 3.4 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 17815 1
Bruto svars: 0.085 kg
Neto svars: 0.059 kg
Taras svars: 0.026 kg

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
Uzlādes futrālis

Dizains

Krāsa: Rozā
Lietošanas stils: Ausis ievietojamas
Auss savienojuma materiāls: Silikona
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 2 mics for each side

Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Austiņas izmēri (P x D x A): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Kopējais svars: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20824 7

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: FF
Informētības režīms
Mikrofons, paredzēts ANC: 2 mikr.
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

Noturība

Plastmasas korpuss: satur 55% GRS sertificētu pārstrādātu polikarbonātu TE-00132492

