

PHILIPS

Popolnoma brežžične slušalke

Majhne ušesne slušalke. Udobno prileganje.

Aktivno odpravljanje šumov

Tehnologija 4 mikrofонов

Naraven zvok. Dinamični basi.

TAT2200LB



Popolno prileganje z odpravo zunanjih šumov

Vaši dnevi bodo prijetnejši s popolnoma brezžičnimi ušesnimi slušalkami, ki so lažje, se bolje prilegajo in imajo odličen zvok. Aktivno odpravljanje šumov poskrbi, da vas med poslušanjem nič ne zmoti, medtem ko teksturirane ušesne blazinice poskrbijo, da slušalke ostanejo udobno na mestu.

Popolnoma brezžične ušesne slušalke. Osnovno odpravljanje šumov.

- Odličen zvok iz slušalk za vsakodnevno uporabo, ki se popolnoma prilegajo
- Udobne ušesne blazinice SecureFit in velike 10-mm akustične enote
- Vedno le vaša glasba z aktivnim odpravljanjem šumom
- Tehnologija 4 mikrofонов. Razločnejši klici, tudi v hrupnem okolju.
- Bluetooth® za več naprav in enostavno seznanjanje

Popolna izbira za vsakodnevno uporabo

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Zaščita IPX4, odporen na pljuske in znojenje
- Polnilni etui žepne velikosti z odprtino za pasček
- Do 36 ur predvajanja z etuijem

Pripravljene za vas

- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

Značilnosti

Majhne ušesne slušalke, odličen zvok

Teksturirane ušesne blazinice SecureFit so lahke in udobne, hkrati pa dobro tesnijo in zagotavljajo še boljši zvok. Funkcije, kot so Dynamic Bass, vam omogočajo, da uživate v polni moči svojih najljubših skladb, kljub tišjemu predvajanju.

Aktivno odpravljanje šumov

Aktivno odpravljanje šumov utiša zunanje šume, zato se lahko povsem posvetite glasbi, podkastom ali klicem. Vključite in izklopite ga lahko na ušesnih slušalkah ali v spremljevalni aplikaciji, medtem ko lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice.

Tehnologija 4 mikrofонов

Slušalke se ponajbolj s štirimi mikrofoni, od katerih dva v kombinaciji z algoritmom umetne inteligence za odpravljanje šumov zagotavljajo izjemno razločne klice. Tudi če boste v hrupni kavarni, vas bo sogovornik razločno slišal in ga ne bo motilo dogajanje okoli vas.

Bluetooth® 6.0

Združljivost z najnovejšimi napravami Bluetooth® 6.0 vam omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, hkrati pa se lahko povežete z dvema napravama. Podprti sta tudi funkciji Google Fast Pair in Microsoft Swift Pair.

Zaščita IPX4, odporen na pluske/znojenje

Ne skrbite zaradi vremena. Razred IPX4 pomeni, da so slušalke odporne na pršenje vode, zato jih malo dežja ne bo motilo. Jih nameravate nositi ob zelo vročih dneh? Tudi malo potenja jih ne bo motilo.

Polnilni etui žepne velikosti

Majhni polnilni etui zlahka pospravite v žep, lahko pa v odprtino za pasček pritrdite trak in etui obesite na torbo ali na pas. Način mono pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, medtem ko se druga polni.

36 ur predvajanja (8 + 28)

Pri izklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo 8 ur predvajanja, polnilni etui pa še dodatnih 28 ur (pri vklopljenem odpravljanju šumov nudijo 6 ur, etui pa še dodatnih 21). Če potrebujete hitro

polnjenje, lahko z 10-minutnim polnjenjem v etuiju pridobite dodatni 2 uri predvajanja. Etui lahko polnite s kablom USB-C.

Aplikacija Philips Headphones

Se vam zdi, da vaši glasbi nekaj manjka? Naša spremljevalna aplikacija je opremljena z intuitivnim izenačevalnikom, ki vam omogoča prilagajanje zvoka in nastavitvev s prsti. Z aplikacijo lahko aktivirate tudi možnost Dynamic Bass, upravljate povezane naprave, posodabljate vdelano programsko opremo in še več.

Philipsov zvočni podpis

Posebej prilagojene akustične enote v teh slušalkah so uglašene za značilni Philipsov zvok, ki poskrbi za topel, naraven zvok z globokimi basi. Ne glede na to, kaj poslušate, boste navdušeni nad slišanim.

Reciklirani materiali

V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Premer zvočnika: 10 mm
Impedanca: 16 ohmov
Največja vhodna moč: 3 mW
Občutljivost: 105 dB ± 2dB (1 kHz, 126 mV)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 6,0
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 43.50 cm
Število komercialnih pakiranj: 24
Širina: 24.50 cm
Bruto teža: 2.95 kg
Višina: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17814 1
Neto teža: 1.42 kg
Teža embalaže: 1.53 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Notranja škatla

Dolžina: 11.30 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 10.40 cm
Višina: 10.00 cm
Neto teža: 0.18 kg
Bruto teža: 0.32 kg
Teža embalaže: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17814 8

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas polnjenja: 2 ur
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 6
+ 21 ur

Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 8
+ 28 ur

Čas hitrega polnjenja: 10 mins for 2 hrs
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer
(built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)

Teža baterije (skupna): 10.1 g
Zmogljivost baterije (etui): 410 mAh
Zmogljivost baterije (slušalka): 50 mAh

Dimenzije embalaže

Višina: 11.2 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 9.6 cm
Globina: 3.4 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 17814 4
Bruto teža: 0.085 kg
Neto teža: 0.059 kg
Teža embalaže: 0.026 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
Polnilni etui

Zasnova

Barva: Svetlo modra
Slog nošenja: Ušesna
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna
blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 2 mics for each side

Dimenzije

Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 3.83 x
2.65 x 5.73 cm
Dimenzije slušalk (Š x G x V): 1.51 x 2.16 x
1.87 cm
Skupna teža: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20823 0

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Naprej
Način Awareness Mode
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika:
Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 55 % recikliranega
polikarbonata TE-00132492 s certifikatom GRS

