

PHILIPS

žarulja za prednje
svjetlo automobila

RacingVision GT200

Do 200 % jarkije svjetlo¹

Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W

Sadržaj pakiranja: 2 kom

12972RGTX2



Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Neka naša svjetla podignu vaše iskustvo vožnje na višu razinu

Ako ste strastveni vozač, neka vam Philips RacingVision GT200 žarulje za automobile podignu iskustvo vožnje na višu razinu. Do 200 % jarkije svjetlo koje osvjetljava 80 metara duže znači bolju vidljivost i brže reakcije za uzbudljiviju vožnju.

Do 200 % jarkije svjetlo koje transformira vašu vožnju

- Doživite snažnu promjenu vidljivosti i uzbuđenja u vožnji
- Nove tehnike premazivanja žarulje omogućuju maksimalno provođenje svjetlosti
- Nova tehnologija kvarcnog stakla za iznimno precizan svjetlosni tok

Najbolje prednje svjetlo u našem portfelju

- Snažno prednje svjetlo koje osvjetljava 80 metara dalje²

Zakonom dopuštena, za ugodnu vožnju

- Svjetlo visokih performansi odobreno za upotrebu na javnim prometnicama

Sigurnost kvalitete Philips

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Istaknute znač.

Naša žarulja s najboljim performansama

Kao najučinkovitija u našem portfelju, Philips RacingVision GT200 osigurava izrazito jaku vidljivost žarulje za terensku vožnju u formatu primjenjivom na javnim cestama. Doživite nevjerojatnu oštrinu do 200 % jarkijeg svjetla¹. Optimizirani dizajn žarulje omogućuje jače osvjetljenje za bolji pregled ceste te osigurava sigurniju i uzbudljiviju vožnju.

Produljite svjetlo za 80 metara²

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips RacingVision GT200 koje doseže punih 80 metara dalje² od zakonskog minimuma vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti. Sve to doprinosi sigurnijem i ugodnijem doživljaju vožnje.

Zakonom dopuštene snažne žarulje

Žarulje za prednja svjetla Philips RacingVision GT200 imaju ECE homologaciju za cestu. Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Više svjetla na cesti

Nove patentirane tehnike gradacije i premazivanja sitotiskom ovim žaruljama omogućuju projiciranje veće količine svjetlosti na

cestu, što poboljšava vidljivost tijekom noćne vožnje. Uz maksimalan protok, možete uživati i u otmjenom, prepoznatljivom svjetlu koje je u trendu.

Svjetlina gdje je potrebna

Nove tehnike proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision osiguravaju oštiju graničnu crtu i svjetlije središte kako biste najviše svjetlosti dobili tamo gdje je najpotrebnije. Uz to, kvarcno staklo povećava otpornost na toplinske udare i čuva vijek trajanja žarulje, dok napredno upijanje UV zračenja štiti optiku prednjeg svjetla.

Rasvjeta za automobile najviše kvalitete

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips RacingVision GT200 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Do 200 % jarkije svjetlo¹

Očekivane prednosti: Više svjetla

Opis proizvoda

Primjena: Kratka svjetla, duga svjetla, prednje svjetlo za maglu

Baza: PX26d

Temperatura boje: 3500

Oznaka: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d X2

Životni vijek: 250 h

Oznaka ECE

Linija proizvoda: RacingVision GT200

Tehnologija: Halogen

Vrsta: H7

Homologacija ECE R37

Električne karakteristike

Snaga: 55 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 12972RGTX2

Šifra za naručivanje: 03498428

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018034984

EAN3: 8719018034991

Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 11 cm

Širina: 6 cm

Visina: 11 cm

Neto težina po komadu: 10,30 g

Neto težina po pakiranju: 20,60 g

Bruto težina: 67,50 g

Količina u pakiranju: 2

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 29 cm

Širina: 11 cm

Visina: 12 cm

Količina: 10 (5 pakiranja)

Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,408 kg



* ¹ Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom

* ² Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila