

# PHILIPS

## Auscultadores True Wireless

Auriculares pequenos. Ajuste confortável

Som natural. Graves dinâmicos.

Tecnologia de 4 microfones

Estojo de carregamento de bolso

TAT2100PK



## Use o dia todo, desfrute do ajuste

Desfrute do seu dia a dia com os auriculares True Wireless que se apresentam mais leves, com melhor ajuste e excelente som. Pode desfrutar de até 36 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento de bolso e as almofadas texturizadas mantêm estes auriculares confortavelmente no lugar.

### **Auriculares True Wireless. Conforto essencial.**

- Som incrível dos auriculares do dia a dia que se adaptam na perfeição
- Almofadas SecureFit confortáveis e diafragmas grandes de 10 mm
- Conetividade Bluetooth® multiponto e emparelhamento fácil
- Tecnologia de 4 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados

### **O seu companheiro diário**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Resistência salpicos e transpiração IPX4
- Estojo de carregamento de bolso com orifício para uma correia
- Obtenha até 36 horas de tempo de reprodução com o estojo

### **Preparado para si**

- Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

# Destques

## Auriculares pequenos, ótimo som

As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

## Bluetooth® 6.0

A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Google Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

## Tecnologia de 4 microfones

Estes auscultadores dispõem de uma configuração de quatro microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

## Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

## Estojo de carregamento de bolso

O estojo de carregamento pequeno cabe facilmente num bolso. Também pode prender uma correia ao orifício e pendurar o estojo no seu saco ou na presilha do cinto. O modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

## 36 horas de reprodução (8 + 28)

Obtém 8 horas de reprodução com um carregamento completo e 28 horas adicionais do estojo de carregamento. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 10 minutos proporcionam 2 horas extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

## Aplicação Philips Headphones

Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som

e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

## A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

## Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

# Especificações

## Som

Limites frequência: 20 – 20.000 Hz  
Diâmetro da coluna: 10 mm  
Impedância: 16 ohm  
Entrada máxima de corrente: 3 mW  
Sensibilidade: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)  
Tipo de diafragma: Dinâmica

## Conectividade

Versão Bluetooth: 6,0  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC

## Embalagem exterior

Comprimento: 43.50 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 24  
Largura: 24.50 cm  
Peso bruto: 2.95 kg  
Comprimento: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17767 0  
Peso líquido: 1.42 kg  
Tara: 1.53 kg

## Conveniência

Resistência à água: IPX4  
Suporta a aplicação Philips Headphones  
Modo mono para TWS  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controles: Toque  
Emparelhamento rápido Google  
Microsoft Swift Pair

## Embalagem interior

Comprimento: 11.30 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 10.40 cm  
Comprimento: 10.00 cm  
Peso líquido: 0.18 kg  
Peso bruto: 0.32 kg  
Tara: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17767 7

## Alimentação elétrica

Número de pilhas: 3 unid.  
Tempo de reprodução de música: 8 + 28 hora(s)  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Carregamento rápido: 10 mins for 2 hrs  
Tipo de bateria (estojo de carregamento):  
Lithium Polymer (built-in)

Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)  
Peso da bateria (total): 10.1 g  
Capacidade da bateria (estojo): 410 mAh  
Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh

## Dimensões da embalagem

Comprimento: 11.2 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado  
Largura: 9.6 cm  
Profundidade: 3.4 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 17767 3  
Peso bruto: 0.085 kg  
Peso líquido: 0.059 kg  
Tara: 0.026 kg

## Acessórios

Guia de início rápido  
Pontas de auriculares: 3 tamanhos (S/M/L)  
Estojo de carregamento

## Design

Cor: Rosa  
Material do acoplamento auditivo: Silicone  
Ajusta à orelha: Auriculares  
Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

## Telecomunicações

Microfone para chamadas: 2 mics for each side

## Dimensões

Dimensões da caixa de carregamento (LxPxX):  
3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Dimensões dos auriculares (LxPxX): 1.51 x 2.16 x  
1.87 cm  
Peso total: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20812 4

## Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da  
Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Toque  
multifunções  
Suporte do assistente de voz

## Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 55% de polycarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

