

# PHILIPS

## Căști true wireless

Căști mici. Potrivire confortabilă

Sunet natural. Bas dinamic

Tehnologie cu 4 microfoane

Toc de încărcare de buzunar

TAT2100LB



## Ești toata ziua în mișcare, dar ele rămân fixe

Fluxul zilelor tale devine mai ușor cu aceste căști true wireless mai ușoare, cu o potrivire mai bună și un sunet excelent. Beneficiezi de până la 36 de ore de redare cu carcasa de încărcare de buzunar, iar capetele de tip texturat mențin căștile confortabil în poziție.

### **Căști true wireless. Confort esențial.**

- Sunet excelent de la căști folosite zilnic, care se potrivesc perfect
- Căști comode SecureFit și difuzoare mari de 10 mm
- Conexiune Bluetooth® multipunct stabilă și asociere ușoară
- Tehnologie cu 4 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate

### **Alegerea ta de zi cu zi**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Toc de încărcare de buzunar cu orificiu pentru lavalieră
- Cu tocul obții până la 36 de ore de redare

### **Pregătite pentru tine**

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

# Repere

## Căști mici, sunet excelent

Căștile texturate SecureFit îți oferă o potrivire care se simte mai ușoară și mai confortabilă, creând în același timp o etanșare bună pentru un sunet și mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îți vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă ascuți în liniște.

## Bluetooth® 6.0

Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îți permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului și poți conecta două dispozitive simultan. Google Fast Pair și Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.

## Tehnologie cu 4 microfoane

Aceste căști dispun de o configurație cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ți oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă ești într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

## Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

## Toc de încărcare de buzunar

Tocul mic de încărcare încape ușor într-un buzunar sau poți atașa o curea la orificiul pentru lavalieră și prinde tocul de geantă sau de gaică. Modul mono îți permite să folosești oricare dintre căști în timp ce cealaltă se încarcă.

## Timp de redare de 36 de ore (8 + 28)

Obții 8 ore de redare la o încărcare completă și încă 28 de ore de la tocul de încărcare. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore. Dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 10 minute îți oferă încă 2 ore de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

## Aplicația Philips Headphones

Ai impresia că muzicii tale îi lipsește ceva? Aplicația noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îți permite să ajustezi sunetul și să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poți folosi aplicația și pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul și multe altele.

## Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

## Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

# Specificații

## Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz  
Diametru difuzor: 10 mm  
Impedanță: 16 Ohm  
Putere maximă de intrare: 3 mW  
Sensibilitate: 105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)  
Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6,0  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Rază maximă: Până la 10 m  
Conectare în mai multe puncte  
Codec acceptat: SBC

## Cutie exterioară

Lungime: 43.50 cm  
Număr de ambalaje: 24  
Lățime: 24.50 cm  
Greutate brută: 2.95 kg  
Înălțime: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17766 3  
Greutate netă: 1.42 kg  
Greutate proprie: 1.53 kg

## Confort

Rezistență la apă: IPX4  
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones  
Mod mono pentru TWS  
Actualizări de firmware posibile  
Tip de comenzi: Tactile  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Cutie interioară

Lungime: 11.30 cm  
Număr de ambalaje: 3  
Lățime: 10.40 cm  
Înălțime: 10.00 cm  
Greutate netă: 0.18 kg  
Greutate brută: 0.32 kg  
Greutate proprie: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17766 0

## Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.  
Timp de redare a muzicii: 8 + 28 ore  
Durată de încărcare: 2 ore  
Timp de încărcare rapidă: 10 mins for 2 hrs  
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)  
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)  
Greutatea bateriei (totală): 10.1 g  
Capacitatea bateriei (toc): 410 mAh  
Capacitatea bateriei (cască): 50 mAh

## Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 11.2 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnavare  
Lățime: 9.6 cm  
Adâncime: 3.4 cm  
Număr de produse incluse: 1  
EAN: 48 95229 17766 6  
Greutate brută: 0.085 kg  
Greutate netă: 0.059 kg  
Greutate proprie: 0.026 kg

## Accesorii

Ghid de utilizare rapidă  
Vârfuri auriculare: 3 mărimi (S/M/L)  
Toc de încărcare

## Design

Culoare: Albastru deschis  
Material de contact: Silicon  
Fixare auriculară: Intraauriculare  
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 2 mics for each side

## Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Dimensiuni cască (l x A x H): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Greutate totală: 0.034 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20811 7

## Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google  
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională  
Compatibilitate cu asistenți vocali

## Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 55% policarbonat reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

